

Отображение на панели индикации		Обозначение	
Сообщение об ошибке	E---	E---	Перечень неисправностей
	HOLD	HOLD	Блокировка панели управления
	Er1 до Er4	Er1 по 4	Ошибка при передаче параметра
	Err.	Err.	Ошибка
Предупреждени	OL	OL	Активирована защита от опрокидывания электродвигателя (в результате превышения тока)
	oL	oL	Активирована защита от опрокидывания электродвигателя (в результате превышения напряжения промежут. звена)
	rb	RB	Перегрузка тормозного резистора
	TH	TH	Предвар. оповещение о срабатывании электронного термореле
	PS	PS	Преобразователь остановлен с панели управления
	MT	MT	Выходной сигнал об обслуживании
	UV	UV	Пониженное напряжение
Незначительная неполадка	Fn	FN	Отказ вентилятора
Серьезная неисправность	E.OC1	E.OC1	Отключение из-за перегрузки во время разгона
	E.OC2	E.OC2	Отключение из-за перегрузки при постоянной скорости
	E.OC3	E.OC3	Отключение из-за перегрузки во время торможения или останова
	E.OV1	E.OV1	Превышение напряжения во время разгона
	E.OV2	E.OV2	Превышение напряжения при постоянной скорости
	E.OV3	E.OV3	Превышение напряжения во время замедления или останова
	E.THT	E.THT	Защита от перегрузки (преобразователь частоты)
	E.THM	E.THM	Защита от перегрузки двигателя (срабатывание электронной термозащиты двигателя)
	E.FIN	E.FIN	Перегрев радиатора охлаждения

Отображение на панели индикации		Обозначение	
E.ILF	E.ILF*	Ошибка входной фазы	
E.OLT	E.OLT	Отключение функцией защиты двигателя от опрокидывания	
E.BE	E.BE	Неисправный тормозной транзистор / неисправ. во внутр. эл. цепи	
E.GF	E.GF	Превышение тока в результате замыкания на землю	
E.LF	E.LF	Разомкнутая выходная фаза	
E.OHT	E.OHT	Срабатывание внешней защиты двигателя (термореле)	
E.OP1	E.OP1	Неисправность внутреннего опционального блока (установленного на расширительном слоте) (например, ошибка коммуникации)	
E.1	E.1	Неисправность внутреннего опционального блока (установленного на расширительном слоте) (например, ошибка соединения или сбой контакта)	
E.PE	E.PE	Сбой памяти	
E.PE2	E.PE2*	Неисправность на внутренней плате	
E.PUE	E.PUE	Ошибка соединения с панелью управления	
E.RET	E.RET	Превышение числа повторных запусков	
E.6/ E.7/ E.CPU	E.6 / E.7 / E.CPU	Ошибка центрального процессора	
E.IOH	E.IOH*	Перегрев включающего сопротивления	
E.AIE	E.AIE*	Ошибка аналогового входа	
E.USB	E.USB*	Сбой коммуник. через интерф. USB	
E.MB4 до E.MB7	E.MB4 до E.MB7	Сбой при управлении тормозом	
E.13	E.13	Ошибка внутренней цепи	

* Если при применении панели управления FR-PU04 возникает одна из ошибок „E.ILF, E.PE2, E.IOH, E.AIE, E.USB, показывается индикация „Fault 14“.