Руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию

Система управления для промышленных ворот, для непосредственного привода WA 400 / WA 400 M/ ITO 400



А 460 (3-фазный /N/ PE) В 460 (1-фазный /N/ PE)

TR25E031-B



Раздел Страница		6.1.1 Pa3	
0	Титульный лист	1 45	
	Содержание	6.1.2	
	Вид изнутри, система управления А 460	6.1.3	
	Вид изнутри, система управления В 460	6.1.4	
	Обзор подключений0-5	6.1.5	
		6.2	
1	Общие положения	6.2.1	
1.1	Введение	6.3	
1.2	Авторские права	6.4	
1.3	Гарантия 1-1	6.5	
1.4	Структура руководства по эксплуатации	6.6	
1.5	Пветовые колы	6.7	
		6.8	
2	Безопасность	6.9 6.10	
21		6 11	
2.1	Использование по назначению 2-1	6.12	
2.2		0.12	
2.0	Краткая серопка попоурций по безопасности 2-1	6 13	
2.7		6.14	
		6.15	
3	Монтаж	6.16	
3.1	Общие положения	6.17	
3.2	Монтаж	6.18	
		6.19	
4		6.20	
		6.22	
10		6.23	
7. <u>~</u> // 2.1	Полиционная соединительных проводов двинателна	0.04	
100		0.24	
4.2.2		6.25	
4.0	Подилючение внешних элементов управления		
4.3.1		-	
+.J.Z 1 1		1	
ч. ч лл1		/.1	
4.4.1	подключение кареля для подключения к сети	/.2	
4.4.2	и постоянное подсоединение к главному выключателю 4–6	7.3	
4.4.3	і юдключение к сети трехфазного тока с низким	/.4	
	напряжением	/.5	
4.4.4	нодготовка системы перед включением		
		8	

5 Управление

Элементы управления на корпусе системы управления 5-1
7-сегментный дисплей
Общие определения терминов 5-2
Индикация положения ворот 5-2
Возможные сообщения 5-2
Сообщение «Нажат внутренний клавишный выключатель» 5-3
Сообщение «Нажат наружный клавишный выключатель» 5-3
Сообщение «Сигналы на входах» 5-3
Индикация во время автоматической работы

6 Ввод в эксплуатацию

6.1	Виды монтажа непосредственного привода	
-----	--	--

6.1.1 Раздел	Горизонтальный монтаж6-1 Страница
Раздел 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.15 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.15 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.13 5.14 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.13 5.14 5.5 5.6 5.7 5.13 5.14 5.5 5.6 5.7 5.13 5.14 5.15 5.2 5.10 5.11 5.15 5.2 5.10 5.11 5.12 5.15 5.16 5.17 5.12 5.10 5.11 5.12 5.12 5.15 5.16 5.11 5.12 5.12 5.10 5.11 5.12 5.12 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.12 5.13 5.14 5.15 5.10 5.11 5.12 5.13 5.12 5.13 5.12 5.13 5.12 5.13 5.12 5.13 5.12 5.13 5.12 5.13 5.12 5.13 5.12 5.13 5.12 5.13 5.12 5.13 5.12 5.13 5.12 5.13 5.12 5.13 5.12 5.12 5.13 5.12 5.12 5.13 5.12 5.20 5.12 5.20 5.12 5.20 5.12 5.20 5	Страница Вертикальный монтаж
5.23 5.24 5.25	Меню 21 Контроль контакта калитки 6-25 Меню 22 Обучение конечного положения RWA 6-26 Меню 99 Возврат данных в исходное состояние 6-27
	• • • • •

Вспомогательные принадлежности и расширения

Общие п	оложения			 7-1
Плата ре	гулирования движе	ния		 7-2
Плата си	гнализации конечно	ого положени	я	 7-4
Многофу	нкциональная плата	1		 7-5
Предохра	анитель замыкающе	ю контура		 7-6

Техническое обслуживание и сервис

8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.3 8.3.1 8.3.2 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8

8.9 8.10

Общие положения о техн	ическом обслуживании
Управление воротами пр	и отсутствии тока
Работы по техническо	му обслуживанию8-1
Неисправности	
Сервисное меню	
Общие сведения о сер	овисном меню8-2
Порядок вызова серв	исного меню8-2
Сервисное меню 01	Сообщения о неисправностях
Сервисное меню 02	Счетчик технического обслуживания 8-5
Сервисное меню 03	Число циклов работы ворот
Сервисное меню 04	Число часов работы 8-7
Сервисные меню 05-22	Величины меню8-8
Сервисное меню 99	Версия программного обеспечения 8-9
Индикация неисправност	ей на дисплее 8-10

Раздел

Страница

Сообщения о неисправностях /устранение неисправностей 8-10
Индикация неисправностей на дисплее
Сообщения о неисправностях /устранение неисправностей 8-10
Элементы безопасности в корпусе системы управления
Общие положения
Трехфазная система управления 8-13
Однофазная система управления

9 Техническая информация

9.1	Схема подключения электродвигателя	9-1
9.2	Подключение нормально замкнутой цепи	9-1

10 Страницы обзора программ

Обзор меню программь		. 10-	-1
----------------------	--	-------	----





B 460

Вид изнутри

	Подключение к однофазной сети	Подключение к трехфазной сети	Подключение двигателя
	Х90 Пункт 4.4	Х9О Пункт 4.4	Х91 Пункт 4.2
Voo		••••••••••	·····
	■L ■N	L1 L2 L3 N	
	Внешние элементы управления	Устроиство безопасности	Предохранитель замыкающего контура
	ХТО ПУНКТ 4.3	X20/21/22 TIVHKT 4.3	ХЗО Пункт 4.3
	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
	Датчик положения ворот	Интерфейс для диагностирования	
X40 X10 X59	Х40 Пункт 4.2	Х59 Пункт 4.3	
X30 X20 X21 X22 1 2 1 2 3 4 1 2 0 0000 000000			
	Цепь тока покоя	Приемник импульсов/радиосигналов	Внешние элементы управления
$ \begin{array}{c} & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & &$	Х1 Пункт 4.3	Х2 Пункт 4.3	X3 Пункт 4.3 1 2 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0 +24 V V 1/2 © GND
Ø	Платы расширения	Крышка - элементы управления	
	Х51 Пункт 7	Х50 Пункт 5	

1. Общие положения

1.1 Введение

Уважаемый Заказчик!

Благодарим Вас за то, что приобрели качественное изделие нашей фирмы. Храните, пожалуйста, тщательно настоящее руководство! Соблюдайте приведенные ниже указания и рекомендации, которые дают Вам важную информацию для монтажа и обслуживания системы управления для промышленных ворот. При соблюдении настоящего руководства Вы можете рассчитывать на многолетнюю безотказную работу этого изделия.

1.2 Авторские права

Все права сохраняются за нашей фирмой. Запрещается полное или частичное копирование текста и чертежей руководства по вводу системы управления в эксплуатацию. Запрещается также размножать эти документы или передавать их с коммерческой целью третьей стороне. Мы оставляем за собой право на внесение без предупреждения технических и содержательных изменений.

1.3 Гарантия

Гарантия основывается на общеизвестных условиях или условиях, оговоренных в договоре купли-продажи. Право на гарантию утрачивается в случае дефектов и неисправностей, вызванных незнанием и несоблюдением нашего руководства по эксплуатации. Право на гарантию утрачивается также в случае использования системы управления для промышленных ворот с другой целью, отличной от указанной в настоящем руководстве.

1.4 Структура руководства по эксплуатации

Модульная структура

Настоящее руководство по эксплуатации имеет модульную структуру.

Шрифт руководства

- Важная информация в тексте выделена жирным шрифтом.
- Дополнительная информация и подрисуночные надписи выделены курсивом.
- Номера страниц начинаются с номера раздела и имеют сквозную нумерацию в пределах раздела. Пример: 3-13 означает 13-я страница третьего раздела.
- Номера рисунков начинаются с номера страницы и имеют сквозную нумерацию. Пример: 4-12.7 означает страница 4-12, рис. 7.



Указания относительно личной безопасности

Указания по безопасности, указывающие на опасность для здоровья и жизни, заключены в рамку с серым фоном, как здесь, и снабжены предупреждающим знаком в виде восклицательного знака в треугольнике.

Указания, связанные с опасностью повреждения оборудования

Указания, связанные с опасностью повреждения оборудования и другие важные указания заключены, как здесь, в рамку с серым фоном.

1.5 Цветовая маркировка проводов и отдельных жил

Сокращения для обозначения цветов проводов и жил приняты в соответствии с международной цветовой маркировкой по МЭК 757.

BK	= черный
BN	= коричневый
BU	= синий
GD	= золотой
GN	= зеленый
GN/YE	= желто-зеленый
GY	= серый
OG	= оранжевый
PK	= розовый
RD	= красный
SR	= серебряный
TQ	= бирюзовый
VT	= фиолетовый
WH	= белый

YE = желтый

2 Безопасность

2.1 Общие положения

Система управления для промышленных ворот при ее надлежащем использовании по назначению обладает высокой эксплуатационной надежностью. Тем не менее, при неквалифицированном использовании системы или ее использовании не по назначению она может быть источником опасности. Поэтому обращаем Ваше внимание на необходимость соблюдения требований безопасности, изложенных в пункте 2.4

2.2 Использование по назначению

Эту систему управления для промышленных ворот разрешается использовать только вместе с непосредственным приводом WA 400/WA 400M/ITO 400 для привода секционных ворот с полным уравновешиванием веса посредством пружин или противовесов. Все другие области использования настоящей системы управления для промышленных ворот требуют предварительного согласования с изготовителем.

К использованию по назначению относится также соблюдение всех указаний настоящего руководства по эксплуатации, касающихся опасностей для персонала и оборудования, а также соблюдение специфических

для страны использования норм и правил безопасности, а также указаний по испытанию.

Прочитайте также руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию непосредственного привода и выполняйте его указания и рекомендации.

2.3 Личная безопасность

При всех работах и действиях на системе управления промышленных ворот личная безопасность работающего персонала имеет высший приоритет. Мы собрали в пункте 2.4 все указания по безопасности, приведенные в отдельных разделах. Каждый, работающий с системой управления промышленных ворот, должен хорошо знать эти сводные указания. Лица, связанные с системой управления промышленными воротами, должны подтвердить личной подписью знание этих указаний безопасности.

В начале каждого раздела мы указываем на возможные опасности. При необходимости в соответствующей части текста еще раз указывается на конкретную опасность.

2.4 Сводка указаний по безопасности (по разделам руководства)

Электрическое подключение (раздел 4)

При электрическом подключении необходимо соблюдать следующие требования:

Подключение разрешается производить только обученным квалифицированным электрикам в соответствии с местными правилами и нормами безопасности электроустановок. При неквалифицированном подключении существует опасность для жизни! • Система управления рассчитана на подключение к местной сети низкого напряжения. • Перед выполнением электрического подключения необходимо проверить, соответствует ли допустимый диапазон напряжения питания системы управления напряжению в местной электросети. • Для привода трехфазного тока должно иметься напряжение сети с правым полем вращения. • При постоянном подключении системы управления к местной сети необходимо предусмотреть всеполюсное устройство отключения от сети с соответствующим входным предохранителем. • Провода, с помощью которых производится подключение к сети, должны всегда входить снизу в корпус системы управления. Во избежание неисправностей и помех управляющие провода системы управления приводом должны быть проложены в отдельной системе от других питающих проводов с сетевым напряжением. • Находящиеся под напряжением провода необходимо при каждой проверке ворот проверять на отсутствие дефектов изоляции и мест обрыва. При обнаружении дефекта нужно немедленно выключить напряжение и заменить дефектный провод. • В случае корпусов системы управления с главным выключателем (нестандартное оснащение за отдельную плату) его необходимо установить на «О» прежде, чем открывать дверцу корпуса.

Ввод в эксплуатацию (раздел 6)

При вводе системы в эксплуатацию необходимо выполнять следующие требования:



Перед программированием системы управления необходимо убедиться в том, что в области движения ворот никого нет, так как при некоторых регулировках ворота движутся самостоятельно.



Ограничение усилия должно быть отрегулировано с учетом личной безопасности персонала и безопасности использования в соответствии с местными нормативными требованиями безопасности.



Ограниченное усилие не должно быть установлено чрезмерно большим, так как слишком большое усилие может явиться причиной ранения людей и повреждения оборудования.

Вспомогательные принадлежности и средства расширения (раздел 7)

Перед монтажом вспомогательных принадлежностей и средств расширения необходимо сделать следующее:



Перед монтажом вспомогательных принадлежностей и средств расширения необходимо отключить систему управления от сети и в соответствии с правилами техники безопасности принять меры, исключающие ее случайное включение. • Разрешается монтировать только вспомогательные принадлежности и средства расширения, разрешенные

- Разрешается монтировать только вспомогательные принадлежности и средства расширения, разрешенные изготовителем этой системы управления.
- Необходимо соблюдать местные правила и нормы безопасности.
- Сетевые провода и провода системы управления необходимо прокладывать в раздельных системах изоляции.

Техническое обслуживание и сервис (раздел 8)

Перед выполнением работ технического обслуживания необходимо сделать следующее:



Сервисные работы и работы по техническому обслуживанию разрешается выполнять только обученному и уполномоченному на это персоналу с соблюдением местных и национальных правил и норм безопасности. До начала выполнения сервисных работ и работ по техническому обслуживанию необходимо отключить установки от сети и в соответствии с правилами техники безопасности принять меры, исключающие ее включение посторонними лицами. Разблокировку для технического обслуживания/ быструю разблокировку с защитой разрешается осуществлять только при закрытых воротах.



Перед запросом сервисного меню из соображений безопасности необходимо проверить и убедиться в том, что в зоне движения ворот никого нет.



До начала устранения неисправностей необходимо отключить систему управления от сети и в соответствии с правилами техники безопасности принять меры, исключающие ее случайное включение.



Перед заменой предохранителей необходимо отключить систему управления от сети и в соответствии с правилами техники безопасности принять меры, исключающие ее случайное включение.

3 Монтаж

3.1 Общие положения

При монтаже системы управления необходимо выполнять требования следующих нормативных документов (перечень не претендует на полноту): Европейские стандарты: - EN 12453 Безопасность использования ворот с приводом - требования - EN 12978 Ворота - защитные устройства для ворот с приводом - требования и методы испытаний Нормативные документы VDE: - VDE 0113 Электрические установки с электронным производственным оборудованием - VDE 0700 Безопасность электрических приборов бытового назначения и для других подобных целей Правила пожарной безопасности - VBG 4 Правила техники безопасности Электрические установки и электрическое производственное оборудование - BGR 232 Директивы для окон, дверей и ворот, оснащенных приводом

3.2 Монтаж

Систему управления в стандартном исполнении не разрешается эксплуатировать во взрывоопасных условиях. Корпус установки должен быть закреплен с помощью всех ножек, входящих в комплект поставки, на ровном, свободном от вибрации основании. Для обеспечения удобства визуального контроля рекомендуется, чтобы нижняя кромка корпуса находилась на высоте примерно 1400 мм.



3-1.1 Высота монтажа



3-1.2 Необходимый инструмент



3–1.3 Пакет со вспомогательными принадлежностями для корпуса системы управления



3–1.4 Корпус системы управления с вертикально закрепленными монтажными опорами



3–1.5 Крепление монтажных опор, вид сзади и спереди



3–1.6 Схема расположения отверстий для крепления, необходимые детали для монтажа





3-2.1 Корпус системы управления с горизонтально закрепленными монтажными опорами



3-2.4 Корпус системы управления без монтажных опор, монтаж непосредственно на стене

3-2.2 Крепление монтажных опор, вид сзади и спереди



3–2.3 Схема расположения отверстий для крепления, необходимые детали для монтажа

160





3-2.5 Используйте отверстия крепления в корпусе

3–2.6 Схема расположения отверстий для крепления, необходимые детали для монтажа



3-2.7 Закрутите все винты крепления крышки







3-3.1 Пакет со вспомогательными принадлежностями для расширения корпуса

3–3.2 Схема установки соединительных деталей 3–3.3 Сборка корпуса





3-3.4 Проверьте правильное положение соединительных деталей корпуса





с вертикально закрепленными монтажными опорами

3-3.5 Корпус системы управления и расширение 3-3.6 Схема расположения отверстий для крепления, необходимые детали для монтажа

4. Электрическое подключение

4.1 Общие положения

При выполнении электрического подключения необходимо соблюдать следующие требования:



4.2 Монтаж соединительных частей электродвигателя



4–1.1 Для монтажа необходимы: Винты из кулька со вспомогательными принадлежностями, провод для подключения двигателя, провод для подключения к сети, 6-жильный системный провод.

4.2.1 Подсоединения присоединительного провода/ системного провода к электродвигателю



4–1.2 Подготовьте кабельную арматуру с резьбовым соединением для системного провода



4–1.3 Проведите системный провод, установите и плотнение



4–1.4 Подготовленная крышка розетки для подсоединения электродвигателя



двигателя на электродвигателе



- 4-2.2 Подсоединение провода электродвигателя к присоединительной плате двигателя
- X102 X10 X10:
- 4-2.3 Подсоединение системного провода к присоединительной плате двигателя

4.2.2 Подсоединения присоединительного провода/ системного провода к системе управления





- 4-2.4 Открутите резьбовое соединение провода двигателя
- 4-2.5 Продевание вилочной части и гайки крепления



4-2.6 Окончательный монтаж на крышке корпуса системы управления



4-2.7 Подготовьте кабельную арматуру с резьбовым соединением для системного провода



4-2.8 Проведите системный провод, установите 4-2.9 Окончательный монтаж крышки корпуса уплотнение



A/B 460





4–3.2 Положение выводов для подсоединения двигателя в корпусе системы управления



4–3.3 Подсоединение провода электродвигателя к Х91



корпуса

4–3.4 Положение выводов для подсоединения системного провода в корпусе системы управления



4–3.5 Подсоединение датчика положения ворот к X40

- 4.3 Подсоединение внешних элементов управления
- 4.3.1 Подсоединение системного провода в корпусе системы управления
 - Х40 Датчик положения ворот
 - Х59 Интерфейс для диагностирования
 - X30 Предохранитель замыкающего контура (оптический или планка омических контактов 8К2) в направлении закрытия ворот (см. раздел 7)



4–4.1 Подключение системных проводов, например, предохранителя замыкающего контура к X30



4–4.2 Подключение дополнительных внешних элементов управления к X10

- Дополнительные внешние элементы управления #
 С помощью X10 соедините плату расширения для внешних элементов управления в корпусе системы (снимите перемыкающую вилку!).
 Ко второму гнезду X10 может быть подключена дополнительная плата расширения.
 - X2 Планка с винтовыми зажимами для импульсного входа (например, приемник системы дистанционного управления) 1 + 24 В
 - 2 Импульс (см. меню программы 15)
 - 3 Импульс (внутренняя перемычка с 2)
 - 4 Потенциал сравнения с землей (GND)
 - ХЗ Внешние кнопочные выключатели

1 + 24 B

- 2 Кнопочный выключатель Откр
- 3 Кнопочный выключатель Закр
- 4 Потенциал сравнения с землей (GND)
- 5 Клавиша Стоп, контактный вывод 1
- 6 Клавиша Стоп, контактный вывод 2 (при подключении удалите перемычку между выводами 5 и 6!)
- Х20 Устройство безопасности (например, световой барьер)
- Х21 Устройство безопасности (например, световой барьер)
- Х22 Устройство безопасности (например, световой барьер)

Испытанные устройства безопасности с системным кабелем

Устройства безопасности, тестируемые в качестве средства безопасности (например, односторонний или рефлекторный световой барьер с тестированием) подсоединяют с помощью системного провода прямо к гнездовым контактным зажимам X20/X21/X22. Реакцию привода на сигналы устройств безопасности необходимо запрограммировать в соответствующем меню 12/13/14.



4–4.3 Подключение устройств защиты с помощью системного провода

A/B 460

Другие устройства, подсоединяемые посредством кабеля

Другие устройства (например, индуктивные петли, световые завесы, радарные датчики движения) могут быть подключены к винтовому переходнику с контактными выводами. Соединение с системой управления (к гнездовым контактным зажимам X20/X21/X22) осуществляется с помощью системного провода. Реакцию привода на сигналы устройств безопасности необходимо запрограммировать в соответствующем меню 12/13/14. Питающее напряжение: 24 В постоянного тока, ± 15 % Потребляемый ток: макс. 400 мА

4.3.2 Подключение к планкам с винтовыми контактными зажимами в корпусе системы управления

- X1 Подключение нормально замкнутой цепи (размыкающий контакт, например, аварийное выключение)
- **Х3** Подключение для импульсного входа (например, приемник системы дистанционного управления)
 - 1 + 24 B
 - 2 Кнопочный выключатель Откр
 - 3 Кнопочный выключатель Закр
 - 4 Кнопочный выключатель Открыто наполовину
 - 5 Кнопочный выключатель Стоп (при подключении перемычка на вывод 6 не требуется!)
 - 6 Потенциал сравнения с землей (GND)



4–5.1 Подключение винтовых контактных зажимов



X2 Импульсный вход (например, приемник системы дистанционного радиоуправления) 1 + 24 В

- 2 Импульс (см. меню программы 15)
- 3 Импульс (внутренняя перемычка с 2)
- 4 Потенциал сравнения с землей (GND)

Наличие напряжения внешнего источника на выводах X1/X2/X3 вызывает разрушение электроники.

4–5.2 Подключение приемника системы дистанционного радиоуправления

4.4 Подключение к сети

4.4.1 Подсоединение провода для подключения к сети



4-6.1 Фланец корпуса с проводом для подключения к сети



4-6.2 Положение выводов для подключения к сети внутри корпуса системы управления



4-6.3 Подсоединение защитного провода кабеля для подключения к сети



4-6.4 Подключение к сети трехфазного переменного тока на Х90



4-6.5 Подключение к сети однофазного переменного тока на Х90

4.4.2 Постоянное подключение к главному выключателю При работе системы управления в условиях защиты IP65 не разрешается использовать вилку CEE, входящую в комплект поставки. Подвод напряжения осуществляется путем постоянного подключения к главному выключателю. Необходимо предусмотреть предохранители в соответствии с местными или государственными предписаниями.





4-6.6 Подключение трехфазной сети к главному выключателю

4-6.7 Подключение однофазной сети к главному выключателю

4.4.3 Подключение к трехфазному переменному току низкого напряжения без нулевого провода (например, 3 x 230 B)

- До ввода в эксплуатацию необходимо выполнить следующие операции:
 - Проверить и убедиться в том, что напряжение между двумя фазами составляет максимум 230 В + 10 %
 - Отсоединить и удалить нулевой провод (синего цвета) на главном выключателе /вывод **N** и вилке Х90/вывод **N**
 - Отсоединить провод L2 от вилки X90/вывод L2 и прикрутить его к выводу N.
 - Соединить проволочной перемычкой вилку Х90/вывод N с выводом L2.
 - Переключить приводной двигатель на схему «З РН D» в соответствии с разделом 9.1.

4–7.1 Подключение трехфазного переменного тока низкого напряжения без нулевого провода

4.4.4 Подготовка перед включением системы управления

- Еще раз проверьте на системе управления:
 - Все электрические подключения.
 - Вставные перемычки X1/X3 (нормально замкнутая цепь) а также перемыкающая вилка X10 должны быть установлены на плате, если здесь не подключены никакие другие вспомогательные принадлежности.
- Входной предохранитель розетки СЕЕ должен соответствовать местным требованиям безопасности.
- Проверьте, есть ли в розетке напряжение. При возможности, в случае трехфазного тока, проверьте, имеет ли сеть правое направление вращения поля.

На сети трехфазного тока без правого направления вращения поля в розетке электродвигатель может вращаться в неверном направлении. В таком случае электрик должен создать поле с правым направлением вращения.

- Проверьте правильность механического монтажа привода.
- Проверьте надлежащее крепление крышки розетки для подключения двигателя.
- Откройте ворота вручную на высоту примерно 1000 мм (см. пункт 8.2).





4–7.2 Штекерные перемычки X1/X3, перемыкающая вилка X10.

5 Управление воротами

5.1 Элементы управления на корпусе системы управления

- А Клавиша открытия ворот Служит для открытия ворот
- В Клавиша стоп Служит для остановки движения ворот
- С Цифровой дисплей Две семисегментные цифры служат для индикации различных рабочих состояний
- **D** Клавиша закрытия ворот Служит для закрытия ворот

Е Клавиша открытия на S

Служит для открытия ворот до запрограммированного промежуточного положения

F Миниатюрный замок

Миниатюрный замок служит для включения и выключения клавиатуры крышки и может быть заменен профильным полуцилиндром (опция). Путем перестановки проводов подключения миниатюрному замку может быть, в числе прочего, дана функция главного выключателя.

G Главный выключатель

Главный выключатель (опционный) отключает рабочее напряжение (все полюса). Он может быть заперт висячим замком для выполнения работ технического обслуживания или сервисных работ.

Н Кнопочный выключатель программирования

Кнопочный выключатель программирования служит для начала и окончания программирования в рамках меню.







5–1.2 Подключение платы клавиатуры к X50 в системе управления



5–1.3 Подключение выключателя с ключом к X5 в системе управления

5.2 7-сегментные дисплеи

7-сегметные дисплеи служат для индикации положений ворот, рабочих состояний и сообщений о неисправностях.

5.2.1 Общие определения терминов

Ниже разъясняются возможные показания 7-сегментного дисплея

- А Индикация отсутствует
- В Светится точка
- С Светится цифра
- D Точка мигает
- Е Цифра мигает



5-2.1 Возможная индикация на 7-сегментном дисплее

5.2.2 Индикация положений ворот

Отражение положений ворот на 7-сегментном дисплее

- А Риски сбоку и внизу
- В Риска вверху
- С Риска посредине, мигает
- **D** Риска посредине, светится
- E Риска внизу
- Риски сбоку и посредине F
- G Риски вверху, посредине, внизу, горят постоянно

Система управления впервые введена в эксплуатацию и еще не обучена. Ворота в конечном открытом положении Ворота движутся в конечное положение Ворота остановлены в любом положении Ворота в конечном закрытом положении Ворота в запрограммированом промежуточном положении (положение S) Ворота в запрограммированном положении RWA



5-2.2 Индикация различных положений ворот

5.2.3 Возможные сообщения

горят постоянно

Эти сообщения могут быть во время работы отражены на обоих 7-сегментных позициях дисплея.

- А Двузначное число, горит постоянно показывает номер меню (например, меню 04)
- В Двузначное число, мигает показывает номер программируемой сейчас функции какого-то меню (например, функция 01) С Однозначное/двузначное индицируется сообщение о неисправности (например, число с точкой неисправность № 05) **D** L мигает необходимо провести учебное движение ворот в режиме

Totmann

Е Риски вверху и внизу, не подключен или неисправен датчик положения ворот/кабель





5.2.4 Индикация - нажат кнопочный выключатель на корпусе системы управления

Нажатие клавишей на корпусе системы управления вызывает изменение сигналов на соответствующих входах и индицируется на дисплее в течение двух секунд.

Клавиша	Индикация на дисплее	
Стоп	50	
Откр	51	
Закр	52	
S	53	
Выключатель с ключом в положении 1	54 Вилка выключателя с ключом должна быть вставлена в Х4 (см. мен	ю программы 17)

5.2.5 Индикация - нажата внешняя подключенная клавиша

Нажатие внешней подключенной клавиши вызывает изменение сигналов на соответствующих входах и индицируется на дисплее в течение двух секунд.

Клавиша	Индикация на дисплее
Стоп	. 60
Откр	. 61
Закр	. 62
S	. 63
Импульс	. 64

5.2.6 Индикация - сигналы на входах устройств расширения

Изменения сигналов на входах устройств расширения индицируются на дисплее в течение двух секунд.

Вход	Индикация на дисплее
Вход 1, регулирование движения Х60	70
Вход 2, регулирование движения Х60	71
Вход 3, регулирование движения Х60	72
Вход 4, регулирование движения Х60	73
Вход 5, регулирование движения Х61	74
Вход 6, регулирование движения Х61	75
Вход 7, регулирование движения Х61	76
Вход 8, регулирование движения Х61	77
Вход 1, опционное реле Х61	74

5.2.7 Индикация во время автоматической работы

При использовании платы автоматического закрывания ворот / регулирования движения наличие сигнала или дефект защитного светового барьера (подключен к гнезду X20/X21/X22) индицируется следующим образом: показания дисплея меняются с числа 12 на индикацию закрытого положения ворот.

5–4

6 Ввод в эксплуатацию

6.1 Виды монтажа непосредственного привода

При различных видах монтажа направление вращения привода различно и вследствие этого различно и движение ворот. Этот момент необходимо учитывать при вводе системы управления в эксплуатацию.

A/B 460

6.1.1 Монтаж в горизонтальном положении





6–1.1 Монтаж в горизонтальном положении

6.1.2 Монтаж в вертикальном положении (зеркально отражено)

6-1.2 Регулировка системы управления



6–1.3 Монтаж в вертикальном положении (зеркально отражено))"

6-1.4 Регулировка системы управления

6.1.2 Вид монтажа «ворота посредине»



6-1.5 Вид монтажа «ворота посредине»

6-1.6 Регулировка системы управления

Ввод в эксплуатацию

6.1.4 Вид монтажа «привод ITO с направлением по шинам»



6-2.1 Вид монтажа "посредине ворот", направляющая HU/VU



6.1.5 Вид монтажа «привод ITO с направлением по шинам»



6-2.3 Вид монтажа «привод ITO с направлением по шинам»

6–2.4 Регулировка системы управления

6.2 Меню программы

6.2.1 Общие сведения о меню программы

Для ввода оборудования в эксплуатацию Вы должны учитывать следующее.



Перед программированием системы управления необходимо убедиться в том, что в области движения ворот никого нет, так как при некоторых регулировках ворота движутся самостоятельно.

6.2.2 Последовательность программирования системы управления

- Включите напряжение.
 - Откройте ворота вручную на высоту около 1000 мм (см пункт 8.2).
 - Установите вилку СЕЕ в розетку.
 - Поверните главный выключатель (опционный) в положение **1**.
- Индикация состояния
 - При первом вводе в эксплуатацию U для не обученной системы управления или — для промежуточного конечного положения.
- Начните программирование
 - Откройте корпус системы управления.
 Нажмите и удерживайте 3 сек нажатым
 - кнопочный выключатель программирования. - На дисплее индицируется **00**.
- Выберите номер меню
 - Нажимайте клавишу открытия ворот до тех пор, пока не появится нужный номер меню (пример - 07).
 - Путем многократного нажатия клавиши закрытия ворот можно листать меню назад.
- Подтвердите номер меню
 - При индикации нужного номера меню нажмите один раз клавишу Стоп. После этого на дисплее начинает мигать номер функции выбранного меню (пример - 04).
- ню Іосле юмер - 04). 6-3.3 Выберите номер меню

T

6-3.1 Включите напряжение, индикация «не обучены» или «промежуточное конечное положение»

1x - 99x



6-3.5 Измените номер функции



6-3.2 Начните программирование



6–3.4 Подтвердите номер меню (**07**). На дисплее появится номер функции (**04**).



6–3.6 Подтвердите номер функции (**09**). На дисплее появится номер меню (**07**).

- Измените номер функции
 - Нажимайте клавишу открытия ворот до тех пор, пока не появится нужный номер функции (пример - 09).
 - Путем многократного нажатия клавиши закрытия ворот можно листать функции назад.
- Подтвердите номер функции
 - При индикации нужного номера функции нажмите один раз клавишу Стоп. После этого на дисплее появится номер выбранного ранее меню (пример 07).

Или

• Выберите новый номер меню и измените соответствующий номер функции.



6-4.1 Выберите новый номер меню

Или

- Закончите программирование
 - Нажимайте в течение трех секунд кнопочный выключатель программирования,
 - На дисплее индицируется соответствующее рабочее состояние (конечное положение или промежуточное конечное положение).



6-4.2 Закончите программирование

Если в течение 60 секунд не будет нажата никакая клавиша, то измененные регулировки будут стерты и система управления автоматически выходит из режима программирования.

6.3 Меню программы 01 - задание вида монтажа /обучение конечным положениям

Это меню осуществляется только в режиме Totmann и **без ограничения усилия**. Тонкая регулировка конечных положений ворот может быть осуществлена в меню 03 и 04.

Порядок программирования

- Начните программирование (см. пункт 6.2).
 - Откройте корпус системы управления, нажмите и держите нажатой примерно 3 секунды кнопочный выключатель программирования. На дисплее индицируется номер меню **00**.
 - Нажмите один раз клавишу открытия ворот. На дисплее индицируется номер меню 01.
 - Нажмите один раз клавишу Стоп. На дисплее мигает «положение» L .
 - Процесс программирования может быть прерван путем нажатия клавиши Стоп.
- Сотрите имеющиеся величины.
 - Нажмите одновременно клавиши открытия и закрытия ворот.
 - Имевшиеся величины теперь стерты и на дисплее мигает вид монтажа «Горизонтальный» = =.
 - Задайте вид монтажа (см. пункт 6.1).
 - Нажмите один раз клавишу открытия ворот для монтажа в вертикальном положении II
- или
 - Нажмите один раз клавишу закрытия ворот для монтажа в горизонтальном положении.
 - Нажмите один раз клавишу Стоп
 - Ворота выучат вид монтажа и на дисплее появится мигающая индикация «положения»
 L⁻.
- Программирование открытого конечного положения ворот.
 - Нажимайте клавишу открытия ворот до тех пор, пока не будет достигнуто верхнее конечное положение ворот.

Привод трехфазного тока:

Если ворота движутся в сторону конечного закрытого положения, то отключите установку и примите необходимые меры, исключающие ее случайное включение. Поручите электрику установить правое направление вращения поля.

При необходимости можно сделать корректировку

- с помощью клавиши закрытия ворот.
- Нажмите один раз клавишу Стоп.
- Ворота выучили конечное открытое положение и на дисплее появится мигающая индикация «положения» L _.
- Программирование закрытого конечного положения ворот.
 - Нажимайте клавишу закрытия ворот (в режиме Totmann) до тех пор, пока не будет достигнуто нижнее конечное положение.
 - При необходимости можно сделать корректировку с помощью клавиши закрытия ворот.
 - Нажмите один раз клавишу Стоп.
 - Ворота выучили конечное закрытое положение и на дисплее появляется номер меню 01.
 - Программирование «конечных положений» закончено.
- Контрольное движение для проверки конечных положений производится с помощью меню 2.

После каждого движения ворот в режиме Totmann система управления после остановки ворот реагирует на следующую команду движения лишь спустя примерно 1,5 секунды. В это время дисплей не мигает.





6-5.1 Сотрите имеющиеся величины, дисплей показывает горизонтальное положение монтажа



6–5.2 Выберите вертикальное («зеркально отраженное») или горизонтальное положение монтажа.



6–5.4 Программирование конечного закрытого положения ворот



6–5.5 Программирование конечного открытого положения ворот

6-5.3 Подтвердите индикацию «вид монтажа».

затем появляется индикация «положения» L -

6.4 Меню программы 02 - контрольное движение в конечные положения

Это меню служит в качестве вспомогательного средства при проверке конечных положений ворот после обучения (меню 01) и тонкой регулировки (меню 03 и 04) и осуществляется только в режиме Totmann и **без ограничения усилия**.

Порядок программирования

Либо:

Если система управления уже находится в режиме программирования, то выберите соответствующее меню с помощью клавиши открытия или закрытия ворот (см. пункт 6.2).

Либо:

Начните программирование с помощью кнопочного выключателя программирования (см. пункт 6.2) и перейдите в соответствующее меню.

- Нажмите один раз клавишу Стоп. На дисплее появится мигающая индикация «положения» L _ .
- Проверьте конечное открытое положение ворот
 - Нажимайте клавишу открытия ворот (в режиме Totmann) до тех пор, пока не будет достигнуто верхнее конечное положение ворот.
 - Ворота останавливаются и на дисплее появляется мигающая индикация «положения» L⁻.





- Проверьте конечное закрытое положение ворот
 - Нажимайте клавишу закрытия ворот (в режиме Totmann) до тех пор, пока не будет достигнуто нижнее конечное положение ворот.
 - Ворота останавливаются и на дисплее появляется мигающая индикация «положения» L _ .

Если ворота движутся за переделы конечного положения и срабатывает устройство безопасности, то необходимо снова механически открыть ворота (см. пункт 8.2) и снова провести обучение конечному положению (см. пункт 6.3).

После каждого движения ворот в режиме Totmann система управления после остановки ворот реагирует на следующую команду движения лишь спустя примерно 1,5 секунды. В это время дисплей не мигает.

- Закончите меню:
 - Нажмите один раз клавишу Стоп.
 - На дисплее появится номер меню 02.
 - Таким образом, программирование функций в этом меню закончено.

После окончательного задания конечных положений ворот осуществите как минимум два раза полные циклы открытия и закрытия ворот с самоудержанием для автоматического обучения ограничения усилия. Движение ворот при этом не должно прерываться.

- Программирование других функций
 - Выберите соответствующее меню с помощью клавиши открытия или закрытия ворот.
 - Измените функции.
- Или:
- Закончите программирование
 - Нажмите и держите нажатой 3 секунды кнопочный выключатель программирования,
 - На дисплее индицируется соответствующее положение ворот.



6–6.2 Проверьте конечное закрытое положение ворот.



6–6.3 Подтвердите номер функции. Закончите программирование.

6.5 Меню программы 03 - тонкая регулировка конечного открытого положения

В этом меню можно с помощью 9 шагов сдвинуть фактическое конечное открытое положение относительно положения, выученного с помощью меню 01. Этот процесс можно повторять любое число раз.

Порядок программирования

Либо:

Если система управления уже находится в режиме программирования, то выберите соответствующее меню с помощью клавиши открытия или закрытия ворот (см. пункт 6.2).

Либо:

Начните программирование с помощью кнопочного выключателя программирования (см. пункт 6.2) и перейдите в соответствующее меню.

• Нажмите один раз клавишу Стоп. На дисплее появится мигающая индикация установленного числа шагов.

- Отрегулируйте конечное открытое положение ворот дальше в направлении открытия ворот.
 - Нажмите клавишу открытия ворот. Каждое нажатие на клавишу смещает фактическое конечное положение на один шаг дальше **назад** за выученное конечное положение.
 - Возможны 9 шагов регулирования (ширина шага зависит от привода и канатного барабана).

После каждого изменения, сделанного путем тонкой регулировки, необходимо проверить фактическое конечное положение ворот. Для этого нужно остаться в режиме программирования и перейти прямо в меню 02 «Контрольное движение в конечные положения».

- Отрегулируйте конечное открытое положение ворот обратно в направлении закрытия ворот.
 - Нажмите клавишу закрытия ворот. Каждое нажатие клавиши смещает фактическое конечное положение на один шаг **до** выученного конечного положения.
 - Возможны 9 шагов регулирования (ширина шага зависит от привода и канатного барабана).

После каждого изменения, сделанного путем тонкой регулировки, необходимо проверить фактическое конечное положение ворот. Для этого нужно остаться в режиме программирования и перейти прямо в меню 02 «Контрольное движение в конечные положения».

• Закончите меню:

- Нажмите один раз клавишу Стоп.
- На дисплее появится номер меню 03.
- Таким образом, программирование функций в этом меню закончено.
- Запрограммируйте другие функции.
 - Выберите соответствующее меню с помощью клавиши открытия или закрытия ворот.
 - Измените функции.

Или:

- Закончите программирование
 - Нажмите и держите нажатой 3 секунды кнопочный выключатель программирования,
 - На дисплее индицируется соответствующее положение ворот.



6–7.1 Отрегулируйте конечное открытое положение ворот дальше в направлении открытия ворот.



6–7.2 Отрегулируйте конечное открытое положение ворот в обратном направлении закрытия ворот.



6–7.3 Подтвердите номер функции. Закончите программирование.

6.6 Меню программы 04 - тонкая регулировка конечного закрытого положения

В этом меню можно с помощью 9 шагов сдвинуть фактическое конечное закрытое положение относительно положения, выученного с помощью меню 01. Этот процесс можно повторять любое число раз.

Порядок программирования

Либо:

Если система управления уже находится в режиме программирования, то выберите соответствующее меню с помощью клавиши открытия или закрытия ворот (см. пункт 6.2).

Либо:

Начните программирование с помощью кнопочного выключателя программирования (см. пункт 6.2) и перейдите в соответствующее меню.

- Нажмите один раз клавишу Стоп. На дисплее появится мигающая индикация установленного числа шагов.
- Отрегулируйте конечное закрытое положение ворот в обратном направлении открытия ворот.
 - Нажмите клавишу открытия ворот. Каждое нажатие на клавишу смещает фактическое конечное положение на один шаг дальше назад до выученного конечного положения.
 - Возможны 9 шагов регулирования (ширина шага зависит от привода и канатного барабана).

После каждого изменения, сделанного путем тонкой регулировки, необходимо проверить фактическое конечное положение ворот. Для этого нужно остаться в режиме программирования и перейти прямо в меню 02 «Контрольное движение в конечные положения».

- Отрегулируйте конечное закрытое положение ворот дальше в направлении закрытия ворот.
 - Нажмите клавишу закрытия ворот. Каждое нажатие клавиши смещает фактическое конечное положение на один шаг дальше за выученное конечного положения.
 - Возможны 9 шагов регулирования (ширина шага зависит от привода и канатного барабана).

После каждого изменения, сделанного путем тонкой регулировки, необходимо проверить фактическое конечное положение ворот. Для этого нужно остаться в режиме программирования и перейти прямо в меню 02 «Контрольное движение в конечные положения».

Если ворота движутся за переделы конечного положения и срабатывает устройство безопасности, то необходимо снова механически открыть ворота (см. пункт 5.3) и осуществить новую тонкую регулировку конечных положений.

- Закончите меню:
 - Нажмите один раз клавишу Стоп.
 - На дисплее появится номер меню 04.
 - Таким образом, программирование функций в этом меню закончено.
- Запрограммируйте другие функции.
 - Выберите соответствующее меню с помощью клавиши открытия или закрытия ворот.
 - Измените функции.

Или:

- Закончите программирование.
 - Нажмите и держите нажатой 3 секунды кнопочный выключатель программирования.
- На дисплее индицируется соответствующее положение ворот.



6–8.1 Отрегулируйте конечное закрытое положение ворот назад в направлении открытия ворот.



6–8.2 Отрегулируйте конечное открытое положение ворот дальше в направлении закрытия ворот.



6–8.3 Подтвердите номер функции. Закончите программирование.

6.7 Меню программы 05 - ограничение усилия в направлении открытия ворот

Эта защитная функция должна воспрепятствовать тому, что на воротах могут двигаться люди. Ее необходимо отрегулировать с учетом местных требований страны использования таким образом, чтобы ворота останавливались при определенной дополнительной весовой нагрузке.

Порядок программирования

Либо:

Если система управления уже находится в режиме программирования, то выберите соответствующее меню с помощью клавиши открытия или закрытия ворот (см. пункт 6.2).

Либо:

Начните программирование с помощью кнопочного выключателя программирования (см. пункт 6.2) и перейдите в соответствующее меню.

- Нажмите один раз клавишу Стоп. На дисплее появится мигающая индикация установленного
- ограничения усилия.
- Отрегулируйте ограничение усилия в направлении открытия ворот
 - Нажмите клавишу открытия ворот. Каждое нажатие соответствует уменьшению усилия (максимальная величина **19**, наибольший дополнительный вес, самая низкая безопасность).
 - При величине 00 ограничение усилия отключено (дополнительная безопасность отсутствует).

При отключении ограничения усилия без устройства защиты от втягивания ворота могут быть открыты только в режиме Totmann.

или

 Нажмите клавишу закрытия ворот. Каждое нажатие клавиши соответствует увеличению ограничения усилия (мин. Величина 01, наименьший дополнительный вес, максимальная безопасность = заводская регулировка).



Ограничение усилия необходимо отрегулировать в соответствии с национальными требованиями страны использования, с учетом одновременно безопасности людей и безопасности использования ворот.

• Закончите меню:

- Нажмите один раз клавишу Стоп.
- На дисплее появится номер меню 05.
- Таким образом, программирование функций в этом меню закончено.
- Запрограммируйте другие функции:
 - Выберите соответствующее меню с помощью клавиши открытия или закрытия ворот.
 - Измените функции.

Или:

- Закончите программирование.
 - Нажмите и держите нажатой 3 секунды кнопочный выключатель программирования.
 - На дисплее индицируется соответствующее положение ворот.







6-9.2 Регулировка ограничения усилия



6–9.3 Подтвердите номер функции. Закончите программирование.

6.8 Меню программы 06 - ограничение усилия в направлении закрытия ворот

Контроль закрытия ворот с самоудержанием всегда должен осуществляться с помощью предохранителя замыкающего контура (=SKS, с дополнительным световым барьером в качестве опции). Функция ограничения усилия при закрытии ворот служит для повышения безопасности и защиты людей и препятствий. При срабатывании устройства ограничения усилия ворота останавливаются.

Порядок программирования

Либо:

Если система управления уже находится в режиме программирования, то выберите соответствующее меню с помощью клавиши открытия или закрытия ворот (см. пункт 6.2).

Или:

Начните программирование с помощью кнопочного выключателя программирования (см. пункт 6.2) и перейдите в соответствующее меню.

- Нажмите один раз клавишу Стоп. На дисплее появится мигающая индикация установленного ограничения усилия.
- Отрегулируйте ограничение усилия в направлении Закрытия ворот
 - Нажмите клавишу открытия ворот. Каждое нажатие соответствует уменьшению усилия (максимальная величина **19**).
 - При величине 00 ограничение усилия отключено (дополнительная безопасность отсутствует).
 Без предохранителя замыкающего контура ворота могут двигаться в направлении закрытия только в режиме Totmann

или

- Нажмите клавишу закрытия ворот. Каждое нажатие клавиши соответствует увеличению ограничения усилия (мин. величина **01**, максимальная безопасность = заводская регулировка).



Ограничение усилия не следует регулировать так, чтобы усилие было слишком большим, так как это может вызвать ранение людей и повреждение имущества.

- Закончите меню:
 - Нажмите один раз клавишу Стоп.
 - На дисплее появится номер меню 06.
 - Таким образом, программирование функций в этом меню закончено.
- Запрограммируйте другие функции:
 - Выберите соответствующее меню с помощью клавиши открытия или закрытия ворот.
 - Измените функции.

Или:

- Закончите программирование.
 - Нажмите и держите нажатой 3 секунды кнопочный выключатель программирования.
- На дисплее индицируется соответствующее положение ворот.



6-10.1 Выбор номера функции



6–10.2 В случае параметра меню **0** ополнительная безопасность не обеспечивается.



6–10.3 Подтвердите номер функции. Закончите программирование.
6.9 Меню программы 07 - выбор вида направляющей

Для того, чтобы граница реверсирования ворот находилась на высоте 50 мм над уровнем земли, необходимо запрограммировать используемый тип направляющей.

Порядок программирования

Либо:

Если система управления уже находится в режиме программирования, то выберите соответствующее меню с помощью клавиши открытия или закрытия ворот (см. пункт 6.2).

Либо:

Начните программирование с помощью кнопочного выключателя программирования (см. пункт 6.2) и перейдите в соответствующее меню.

- Нажмите один раз клавишу Стоп. На дисплее появится мигающая индикация номера запрограммированной функции.
- Выберите функцию:
 - Нажмите один раз клавишу открытия ворот. Каждое нажатие клавиши повышает номер функции (максимальный номер функции 16).

Или

- Нажмите клавишу закрытия ворот. Каждое нажатие этой клавиши уменьшает номер функции (наименьший номер функции **01**).

Или

- В случае номера функции **00** функция отключена.



6-11.1 Выбор номера функции

Тип	направляющей	Модульный размер в мм	Тип направляющей		Модульный размер в мм
00	* Не запрограммировано		09	Н5 Высоковедущая направляющая	3500 — ≤ 4250
01	ITO			Подъем > 2000 мм	
02	N1 Стандартная направляющая L1/l2 Низковедущая направляющая	— 3500	10	Н5 Высоковедущая направляющая Подъем ≤ 2000 мм	4250 — ≤ 5000
03	N2 Стандартная направляющая	3500 — ≤ 4250	11	Н5 Высоковедущая направляющая	$4250 - \le 5000$
04	N2 Стандартная направляющая	4250 — ≤ 5000		I юдъем > 2000 мм	
05	N3 Стандартная направляющая	5000 — ≤ 7000	12	Н8 Высоковедущая направляющая	5000 — ≤ 7000
06	Н4 Высоковелушая направляющая	- 3500	13	V6 Вертикальная направляющая	- 3500
	Подъем ≤ 2000 мм	0000	14	V7 Вертикальная направляющая	$3500 - \le 4250$
07	Н4 Высоковедущая направляющая	- 3500	15	V7 Вертикальная направляющая	$4250 - \le 5000$
	Подъем > 2000 мм		16	V9 Вертикальная направляющая	5000 — ≤ 7000
08	H5 Высоковедущая направляющая Подъем ≤ 2000 мм	3500 — ≤ 4250			

6–11.2 Программируемые функции. * = Заводская настройка.

- Закончите меню:
 - Нажмите один раз клавишу Стоп.
 - На дисплее появится номер меню 07.
 - Таким образом, программирование функций в этом меню закончено.
- Запрограммируйте другие функции:
 - Выберите соответствующее меню с помощью клавиши открытия или закрытия ворот.
 - Измените функции.

- Закончите программирование.
 - Нажмите и держите нажатой 3 секунды кнопочный выключатель программирования.
- На дисплее индицируется соответствующее положение ворот.



6–11.3 Подтвердите номер функции. Закончите программирование.

6.10 Меню программы 08 - обучение промежуточному положению открытия ворот (открытие S)

С помощью функции промежуточного конечного положения ворота движутся при нажатии клавиши открытия на S только до определенной, выученной высоты. Это меню осуществляется только в режиме Totmann. Выученные промежуточные конечные положения могут быть стерты в меню 99.

Порядок программирования

Либо:

Если система управления уже находится в режиме программирования, то выберите соответствующее меню с помощью клавиши открытия или закрытия ворот (см. пункт 6.2).

Либо:

Начните программирование с помощью кнопочного выключателя программирования (см. пункт 6.2) и перейдите в соответствующее меню.

- Нажмите один раз клавишу Стоп. На дисплее появится мигающая индикация «положения» L I-I
- Осуществите обучение промежуточному конечному положению.
 - Нажимайте клавишу открытия ворот (в режиме Totmann) до тех пор, пока не будет достигнуто желательное промежуточное конечное положение.

При необходимости осуществите корректировку с помощью клавиши закрытия ворот.

После каждого движения ворот в режиме Totmann система управления после остановки ворот реагирует на следующую команду движения лишь спустя примерно 1,5 секунды. В это время дисплей не мигает.



6–12.1 Обучите ворота промежуточному конечному открытому положению

- Закончите меню:
 - Нажмите один раз клавишу Стоп.
 - На дисплее появится номер меню 08.
 - Таким образом, программирование функций в этом меню закончено.
- Запрограммируйте другие функции:
 - Выберите соответствующее меню с помощью клавиши открытия или закрытия ворот.
 - Измените функции.

- Закончите программирование.
 - Нажмите и держите нажатой 3 секунды кнопочный выключатель программирования.
 - На дисплее индицируется соответствующее положение ворот.



6–12.2 Подтвердите номер функции. Закончите программирование.

6.11 Меню программы 09 - время для предупреждающего сигнала о движении ворот без автоматики / ворот с автоматикой

С этими значениями времени работают многофункциональные платы, которые нужно активировать в меню 18/19 (время в секундах).

Порядок программирования

• Либо:

Если система управления уже находится в режиме программирования, то выберите соответствующее меню с помощью клавиши открытия или закрытия ворот (см. пункт 6.2).

Либо:

Начните программирование с помощью кнопочного выключателя программирования (см. пункт 6.2) и перейдите в соответствующее меню.

- Нажмите один раз клавишу Стоп. На дисплее появится мигающая индикация номера запрограммированной функции.
- Выберите функцию:
 - Нажмите клавишу открытия ворот. Каждое нажатие клавиши увеличивает номер функции (наибольший номер функции **19**)

Или:

 Нажмите клавишу закрытия ворот. Каждое нажатие этой клавиши уменьшает номер функции (наименьший номер функции 01).

Или:

- В случае номера функции **00** функция отключена.



6-13.1 Выбор номера функции

00*	·	11	12
01	1	12	15
02	2	13	20
03	3	14	25
04	4	15	30
05	5	16	40
06	6	17	50
07	7	18	60
08	8	19	70
09	9		
10	10		

6–13.2 Программируемые функции

* = Заводская настройка.



6–13.3 Подтвердите номер функции. Закончите программирование.

Указание:

Время для предупреждающего сигнала о движении ворот без автоматики = сигнал до начала и во время движения ворот при работе без автоматики.

Время для предупреждающего сигнала о движении ворот с автоматикой = сигнал до начала закрытия ворот и во время любого движения ворот при работе с автоматикой (управление закрытием ворот/ регулирование дорожного движения).

- Закончите меню:
 - Нажмите один раз клавишу Стоп.
 - На дисплее появится номер меню 09.
 - Таким образом, программирование функций в этом меню закончено.
- Запрограммируйте другие функции:
 - Выберите соответствующее меню с помощью клавиши открытия или закрытия ворот.
 - Измените функции.

- Закончите программирование.
 - Нажмите и держите нажатой 3 секунды кнопочный выключатель программирования.
 - На дисплее индицируется соответствующее положение ворот.

6.12 Меню программы 10 - программирование времени выдержки при автоматическом закрытии ворот или регулировании движения

Время выдержки ворот представляет собой время, в течение которого ворота остаются открытыми после достижения конечного положения. После окончания времени выдержки ворот и времени предварительного предупреждения (меню 09) ворота закрываются (время в секундах). Режим работы необходимо дополнительно запрограммировать в меню 20.

Порядок программирования

Либо:

Если система управления уже находится в режиме программирования, то выберите соответствующее меню с помощью клавиши открытия или закрытия ворот (см. пункт 6.2).

Либо:

Начните программирование с помощью кнопочного выключателя программирования (см. пункт 6.2) и перейдите в соответствующее меню.

- Нажмите один раз клавишу Стоп. На дисплее появится мигающая индикация номера запрограммированной функции.
- Выберите функцию:
 - Нажмите клавишу открытия ворот. Каждое нажатие клавиши увеличивает номер функции (наибольший номер функции 18)

Или:

 Нажмите клавишу закрытия ворот. Каждое нажатие этой клавиши уменьшает номер функции (наименьший номер функции 01).

Или:

Указание:

- В случае номера функции **00** функция отключена.

Режим работы должен быть запрограммирован в меню программы 20.





00*	_	11	90
01	5	12	120
02	10	13	180
03	15	14	240
04	20	15	300
05	25	16	360
06	30	17	420
07	35	18	480
08	40		
09	50		
10	60		

6-14.2 Программируемые функции

* = Заводская настройка.



6–14.3 Подтвердите номер функции. Закончите программирование.

• Закончите меню:

- Нажмите один раз клавишу Стоп.
- На дисплее появится номер меню 10.
- Таким образом, программирование функций в этом меню закончено.
- Запрограммируйте другие функции:
 - Выберите соответствующее меню с помощью клавиши открытия или закрытия ворот.
 - Измените функции.

- Закончите программирование.
- Нажмите и держите нажатой 3 секунды кнопочный выключатель программирования.
- На дисплее индицируется соответствующее положение ворот.

6.13 Меню программы 11 - программирование реакции привода на срабатывание предохранителя замыкающего контура, подсоединенного к гнезду Х 30

В этом меню программируется поведение привода при срабатывании предохранителя замыкающего контура, подсоединенного к гнезду Х30, при движении ворот в направлении закрытия.

Порядок программирования

Либо:

Если система управления уже находится в режиме программирования, то выберите соответствующее меню с помощью клавиши открытия или закрытия ворот (см. пункт 6.2).

Либо:

Начните программирование с помощью кнопочного выключателя программирования (см. пункт 6.2) и перейдите в соответствующее меню.

- Нажмите один раз клавишу Стоп. На дисплее появится мигающая индикация номера запрограммированной функции.
- Выберите функцию:
 - Нажмите клавишу открытия ворот. Каждое нажатие клавиши увеличивает номер функции (наибольший номер функции 08)

Или:

- Нажмите клавишу закрытия ворот. Каждое нажатие этой клавиши уменьшает номер функции (наименьший номер функции 01).

Или:

- В случае номера функции **01** функция отключена.



6-15.1 Выбор номера функции

- Totmann без предохранителя замыкающего контура (SKS) в направлении закрытия ворот 00 01 Totmann с предохранителем замыкающего контура (SKS) в направлении закрытия ворот 02 SKS: усилие перестает действовать при соприкосновении ворот с препятствием 03* SKS : кратковременное реверсирование при соприкосновении ворот с препятствием 04 SKS: продолжительное реверсирование при соприкосновении ворот с препятствием 05 Totmann с планкой с омическими контактами (8К2) в направлении закрытия ворот 06 8К2: усилие перестает действовать при соприкосновении ворот с препятствием 07 8К2: кратковременное реверсирование при соприкосновении ворот с препятствием 08 8К2: продолжительное реверсирование при соприкосновении ворот с препятствием
- 6-15.2 Программируемые функции * = Заводская настройка.

Закончите меню:

- Нажмите один раз клавишу Стоп.
- На дисплее появится номер меню 11.
- Таким образом, программирование функций в этом меню закончено.
- Запрограммируйте другие функции:
 - Выберите соответствующее меню с помощью клавиши открытия или закрытия ворот.
 - Измените функции.

- Закончите программирование.
 - Нажмите и держите нажатой 3 секунды кнопочный выключатель программирования.
 - На дисплее индицируется соответствующее положение ворот.



6-15.3 Подтвердите номер функции. Закончите программирование.

6.14 Меню программы 12 - программирование реакции привода при срабатывании устройства безопасности, подсоединенного к гнезду Х 20

В этом меню программируется поведение привода при срабатывании защитного устройства (например, светового барьера), подсоединенного к гнезду Х20.

Порядок программирования

Либо:

Если система управления уже находится в режиме программирования, то выберите соответствующее меню с помощью клавиши открытия или закрытия ворот (см. пункт 6.2).

Либо:

Начните программирование с помощью кнопочного выключателя программирования (см. пункт 6.2) и перейдите в соответствующее меню.

- Нажмите один раз клавишу Стоп. На дисплее появится мигающая индикация номера запрограммированной функции.
- Выберите функцию:
 - Нажмите клавишу открытия ворот. Каждое нажатие клавиши увеличивает номер функции (наибольший номер функции 07)

Или:

- Нажмите клавишу закрытия ворот. Каждое нажатие этой клавиши уменьшает номер функции (наименьший номер функции 01).

Или:

проезда.

- В случае номера функции 00 функция отключена.



6-16.1 Выбор номера функции

- 00* Элемент безопасности (например, световой барьер) отсутствует
- 01 Элемент безопасности в направлении закрытия ворот. Реверсирование выключено при срабатывании элемента безопасности.
- 02 Элемент безопасности в направлении закрытия ворот. Кратковременное реверсирование при срабатывании элемента безопасности.
- 03 Элемент безопасности в направлении закрытия ворот. Продолжительное реверсирование при срабатывании элемента безопасности.
- 04 Элемент безопасности (например, устройство защиты от втягивания) в направлении открытия ворот. Реверсирование выключено.
- 05 Элемент безопасности в направлении открытия ворот. Кратковременное реверсирование при срабатывании элемента безопасности.
- **06** Отсчет времени выдержки прерван. Элемент безопасности в направлении закрытия ворот. Продолжительное реверсирование при срабатывании элемента безопасности
- 07 Отсчет времени выдержки прерван.

6–16.2 Программируемые функции

* = Заводская настройка.

• Закончите меню:

реверсирование ворот.

- Нажмите один раз клавишу Стоп.
- На дисплее появится номер меню 12.
- Таким образом, программирование функций в этом меню закончено.
- Запрограммируйте другие функции:
 - Выберите соответствующее меню с помощью клавиши открытия или закрытия ворот.
 - Измените функции.

Или:

- Закончите программирование.
 - Нажмите и держите нажатой 3 секунды кнопочный выключатель программирования.
 - На дисплее индицируется соответствующее положение ворот.



6–16.3 Подтвердите номер функции. Закончите программирование.

Указания, касающиеся номера функции 06

Использование светового барьера в качестве

устройства безопасности и светового барьера

При срабатывании светового барьера отсчет

времени выдержки ворот прекращается. В случае

повторного срабатывания светового барьера при

закрытии ворот происходит продолжительное

Указания, касающиеся номера функции 07

Использование удаленного от ворот светового

При срабатывании светового барьера отсчет

времени выдержки ворот прекращается.

барьера в качестве светового барьера проезда.

6.15 Меню программы 13 - программирование реакции привода при срабатывании устройства безопасности, подсоединенного к гнезду Х 21

В этом меню программируется поведение привода при срабатывании защитного устройства (например, светового барьера), подсоединенного к гнезду X21.

Порядок программирования

Либо:

Если система управления уже находится в режиме программирования, то выберите соответствующее меню с помощью клавиши открытия или закрытия ворот (см. пункт 6.2).

Либо:

Начните программирование с помощью кнопочного выключателя программирования (см. пункт 6.2) и перейдите в соответствующее меню.

- Нажмите один раз клавишу Стоп. На дисплее появится мигающая индикация номера запрограммированной функции.
- Выберите функцию:
 - Нажмите клавишу открытия ворот. Каждое нажатие клавиши увеличивает номер функции (наибольший номер функции 07).

Или:

 Нажмите клавишу закрытия ворот. Каждое нажатие этой клавиши уменьшает номер функции (наименьший номер функции 01).

Или:

проезла

- В случае номера функции 00 функция отключена.

Указания, касающиеся номера функции 06

Использование светового барьера в качестве

устройства безопасности и светового барьера

При срабатывании светового барьера отсчет

закрытии ворот происходит продолжительное

Указания, касающиеся номера функции 07

Использование удаленного от ворот светового

барьера в качестве светового барьера проезда.

При срабатывании светового барьера отсчет

времени выдержки ворот прекращается.

времени выдержки ворот прекращается. В случае

повторного срабатывания светового барьера при



6-17.1 Выбор номера функции

- 00* Элемент безопасности (например, световой барьер) отсутствует
- 01 Элемент безопасности в направлении закрытия ворот. Реверсирование выключено при срабатывании элемента безопасности.
- 02 Элемент безопасности в направлении закрытия ворот. Кратковременное реверсирование при срабатывании элемента безопасности.
- 03 Элемент безопасности в направлении закрытия ворот. Продолжительное реверсирование при срабатывании элемента безопасности.
- 04 Элемент безопасности (например, устройство защиты от втягивания) в направлении открытия ворот. Реверсирование выключено.
- 05 Элемент безопасности в направлении открытия ворот. Кратковременное реверсирование при срабатывании элемента безопасности.
- 06 Отсчет времени выдержки прерван. Элемент безопасности в направлении закрытия ворот. Продолжительное реверсирование при срабатывании элемента безопасности
- 07 Отсчет времени выдержки прерван.
- 6–17.2 Программируемые функции * = Заводская настройка.

• Закончите меню:

реверсирование ворот.

- Нажмите один раз клавишу Стоп.
- На дисплее появится номер меню 13.
- Таким образом, программирование функций в этом меню закончено.
- Запрограммируйте другие функции:
 - Выберите соответствующее меню с помощью клавиши открытия или закрытия ворот.
 - Измените функции.

- Закончите программирование.
 - Нажмите и держите нажатой 3 секунды кнопочный выключатель программирования.
 - На дисплее индицируется соответствующее положение ворот.



6–17.3 Подтвердите номер функции. Закончите программирование.

6.16 Меню программы 14 - программирование реакции привода при срабатывании устройства безопасности, подсоединенного к гнезду Х 22

В этом меню программируется поведение привода при срабатывании защитного устройства (например, светового барьера), подсоединенного к гнезду X22.

Порядок программирования

Либо:

Если система управления уже находится в режиме программирования, то выберите соответствующее меню с помощью клавиши открытия или закрытия ворот (см. пункт 6.2).

Либо:

Начните программирование с помощью кнопочного выключателя программирования (см. пункт 6.2) и перейдите в соответствующее меню.

- Нажмите один раз клавишу Стоп. На дисплее появится мигающая индикация номера запрограммированной функции.
- Выберите функцию:
 - Нажмите клавишу открытия ворот. Каждое нажатие клавиши увеличивает номер функции (наибольший номер функции 07)

Или:

 Нажмите клавишу закрытия ворот. Каждое нажатие этой клавиши уменьшает номер функции (наименьший номер функции 01).

Или:

- В случае номера функции 00 функция отключена.



Использование светового барьера в качестве устройства безопасности и светового барьера проезда.

При срабатывании светового барьера отсчет времени выдержки ворот прекращается. В случае повторного срабатывания светового барьера при закрытии ворот происходит продолжительное реверсирование ворот.

Указания, касающиеся номера функции 07

Использование удаленного от ворот светового барьера в качестве светового барьера проезда. При срабатывании светового барьера отсчет времени выдержки ворот прекращается.

- Закончите меню:
 - Нажмите один раз клавишу Стоп.
 - На дисплее появится номер меню 14.
 - Таким образом, программирование функций в этом меню закончено.
- Запрограммируйте другие функции:
 - Выберите соответствующее меню с помощью клавиши открытия или закрытия ворот.
 - Измените функции.

Или:

- Закончите программирование.
 - Нажмите и держите нажатой 3 секунды кнопочный выключатель программирования.
 - На дисплее индицируется соответствующее положение ворот.





- 00* Элемент безопасности (например, световой барьер) отсутствует
- 01 Элемент безопасности в направлении закрытия ворот. Реверсирование выключено при срабатывании элемента безопасности.
- 02 Элемент безопасности в направлении закрытия ворот. Кратковременное реверсирование при срабатывании элемента безопасности.
- 03 Элемент безопасности в направлении закрытия ворот. Продолжительное реверсирование при срабатывании элемента безопасности.
- 04 Элемент безопасности (например, устройство защиты от втягивания) в направлении открытия ворот. Реверсирование выключено.
- 05 Элемент безопасности в направлении открытия ворот. Кратковременное реверсирование при срабатывании элемента безопасности.
- **06** Отсчет времени выдержки прерван. Элемент безопасности в направлении закрытия ворот. Продолжительное реверсирование при срабатывании элемента безопасности
- 07 Отсчет времени выдержки прерван.
- 6–18.2 Программируемые функции

* = Заводская настройка.



6–18.3 Подтвердите номер функции. Закончите программирование.

6.17 Меню программы 15 - реакция импульсного входа

В этом меню программируется поведение привода при срабатывании импульсного входа, подсоединенного к гнезду Х2.

Порядок программирования

Либо:

Если система управления уже находится в режиме программирования, то выберите соответствующее меню с помощью клавиши открытия или закрытия ворот (см. пункт 6.2).

Либо:

Начните программирование с помощью кнопочного выключателя программирования (см. пункт 6.2) и перейдите в соответствующее меню.

- Нажмите один раз клавишу Стоп. На дисплее появится мигающая индикация номера запрограммированной функции.
- Выберите функцию:
 - Нажмите клавишу открытия ворот. Каждое нажатие клавиши увеличивает номер функции (наибольший номер функции 02).

Или:

 Нажмите клавишу закрытия ворот. Каждое нажатие этой клавиши уменьшает номер функции (наименьший номер функции 01).

Или:

- В случае номера функции **00** функция отключена.



Указания относительного автоматического режима работы

(меню 20, параметр меню 01 или 02). Функции этого меню игнорируются. Кроме того, выполняется следующее:

- импульс вызывает открытие ворот без остановки.

Выполняйте нормативные требования страны, где используются ворота!

- 00* Импульсная функция (последовательное управление для элементов, приводимых в действие вручную, например, кнопочных выключателей, пультов ДУ, выключателей с тяговым шнурком): Откр - Стоп - Закр - Стоп - Откр - Стоп...
- 01 Импульсная функция (для элементов, управляемых электрически, например, индуктивных петель):

Откр (до конечного открытого положения) - Закр (до конечного закрытого положения)

- 02 Импульсная функция (для элементов, управляемых электрически, например, индуктивных петель):
 - направление открытия ворот: Откр Стоп Откр Стоп...
 - (до конечного открытого положения)
 - направление закрытия ворот: Закр (до конечного закрытого положения) Стоп Откр Стоп Откр...

(до конечного открытого положения)

6–19.2 Программируемые функции

* = Заводская настройка.

- Закончите меню:
 - Нажмите один раз клавишу Стоп.
 - На дисплее появится номер меню 15.
 - Таким образом, программирование функций в этом меню закончено.
- Запрограммируйте другие функции:
 - Выберите соответствующее меню с помощью клавиши открытия или закрытия ворот.
 - Измените функции.

Или:

- Закончите программирование.
 - Нажмите и держите нажатой 3 секунды кнопочный выключатель программирования.
 - На дисплее индицируется соответствующее положение ворот.



6–19.3 Подтвердите номер функции. Закончите программирование.

6-19.1 Выбор номера функции

6.18. Меню программы 16 - реакция элементов управления

В этом меню программируется функция элементов управления, находящихся на крышке корпуса системы управления и подсоединенных к гнезду ХЗ/Х10.

Порядок программирования

Либо:

Если система управления уже находится в режиме программирования, то выберите соответствующее меню с помощью клавиши открытия или закрытия ворот (см. пункт 6.2).

Либо:

Начните программирование с помощью кнопочного выключателя программирования (см. пункт 6.2) и перейдите в соответствующее меню.

00* Функция клавишей с промежуточной остановкой ворот

01 Только чистая функция клавишей:

останавливает ворота

останавливает ворота

Клавиша открытия ворот: Откр - Стоп - Откр - Стоп - Откр - Стоп...
 Клавиша закрытия ворот: Закр - Стоп - Закр - Стоп - Закр - Стоп...

-Клавиша открытия ворот: открытие ворот до конечного положения, клавиша закрытия ворот

-Клавиша закрытия ворот: закрытие ворот до конечного положения, клавиша открытия ворот

02 Функция клавишей с реверсированием ворот после остановки при движении в сторону закрытия

Функция клавишей с реверсированием ворот при движении в сторону закрытия

- Клавиша открытия ворот останавливает ворота. Затем ворота автоматически открываются.

- Клавиша закрытия ворот останавливает ворота. Затем ворота автоматически закрываются

-Клавиша открытия ворот останавливает закрывающиеся ворота. Затем ворота автоматически

-Клавиша закрытия ворот останавливает открывающиеся ворота. Затем ворота автоматически

Функция клавишей с реверсированием ворот после остановки при движении в обе стороны

- Нажмите один раз клавишу Стоп. На дисплее появится мигающая индикация номера запрограммированной функции.
- Выберите функцию:
 - Нажмите клавишу открытия ворот. Каждое нажатие клавиши увеличивает номер функции (наибольший номер функции 04).

Или:

 Нажмите клавишу закрытия ворот. Каждое нажатие этой клавиши уменьшает номер функции (наименьший номер функции 01).

03

04

Или:

- В случае номера функции 00 функция отключена.



6-20.1 Выбор номера функции

Указания, касающиеся номера функции 02 - 04 Выполняйте нормативные требования страны, где используются ворота!

Указания относительного автоматического режима работы

режима рассты

(меню 20, параметр меню 01 или 02). Функции меню 16 игнорируются. Кроме того, выполняется следующее:

-При нажатии клавиши открытия ворот они открываются без остановки.

-При нажатии клавиши закрытия ворот

прекращается отсчет времени выдержки, если ворота открыты.

- Нажатие клавиши Стоп вызывает остановку ворот.

 При нажатии клавиши S Откр ничего не происходит.

Выполняйте нормативные требования страны, где используются ворота!

- Закончите меню:
 - Нажмите один раз клавишу Стоп.
 - На дисплее появится номер меню 16.
 - Таким образом, программирование функций в этом меню закончено.
- Запрограммируйте другие функции:

- Выберите соответствующее меню с помощью клавиши открытия или закрытия ворот.

Измените функции.

Или:

- Закончите программирование.
 - Нажмите и держите нажатой 3 секунды кнопочный выключатель программирования.
 - На дисплее индицируется соответствующее положение ворот.



6–20.3 Подтвердите номер функции. Закончите программирование.

* = Заводская настройка.

6-20.2 Программируемые функции

открываются.

закрываются.

6.17 Меню программы 17 - миниатюрный замок изменяет функцию элементов управления

В этом меню программируется поведение элементов управления при срабатывании миниатюрного замка на корпусе системы управления. Миниатюрный замок имеет функцию управляющего выключателя.

Порядок программирования

- Откройте систему управления и переставьте штекер миниатюрного замка на плате клавиатуры
- в крышке(см. рис 6-21.1).
- Или:

Если система управления уже находится в режиме программирования, то выберите соответствующее меню с помощью клавиши открытия или закрытия ворот (см. пункт 6.2).

Или:

Начните программирование с помощью кнопочного выключателя программирования (см. пункт 6.2) и перейдите в соответствующее меню.

- Нажмите один раз клавишу Стоп. На дисплее появится мигающая индикация номера запрограммированной функции.
- Выберите функцию:
 - Нажмите клавишу открытия ворот. Каждое нажатие клавиши увеличивает номер функции (наибольший номер функции 08).

Или:

 Нажмите клавишу закрытия ворот. Каждое нажатие этой клавиши уменьшает номер функции (наименьший номер функции 00).



6–21.1 Подключение миниатюрного замка, внутренняя сторона крышки, переставить с X5 в X4.



6-21.2 Выбор номера функции

Миниатюрный замок блокирует клавиши на крышке корпуса системы управления

Клавиша S откр. приобретает функцию для открытия ворот до промежуточного

конечного положения - закрытия ворот (зимний режим).

(кроме клавиши Стоп). Внешние клавиши Откр/Закр ворота становятся управляющими клавишами.

Клавиша S откр. приобретает функцию для открытия ворот до промежуточного конечного

положения - закрытия ворот (зимний режим) с функцией автоматического закрытия ворот.1

00* Миниатюрный замок без функции

- 01 Миниатюрный замок на 1 запирает клавиши на крышке корпуса системы управления (кроме клавиши Стоп).
- 02 Миниатюрный замок на 1 запирает все внешние сигналы управления (кроме клавиши Стоп).
- 03 Миниатюрный замок на 1 запирает клавиши на крышке корпуса системы управления и все внешние сигналы управления (кроме клавиши Стоп).
- 04 Миниатюрный замок на 1 запирает клавиши на крышке корпуса системы управления (кроме клавиши Стоп). Внешние клавиши Откр/Закр ворота становятся управляющими клавишами.
- 05 Миниатюрный замок на 1 запирает все внешние сигналы управления (кроме клавиши Стоп). Клавиши Откр/Закр ворота на крышке корпуса системы управления становятся управляющими клавишами

Миниатюрный замок на 1:

• Миниатюрный замок на 1:

• Миниатюрный замок на 1:

- 06 Миниатюрный замок на 0:
- Миниатюрный замок блокирует клавиши на крышке корпуса системы управления (кроме клавиши Стоп).
- 07 Миниатюрный замок на 0: Клавиша S откр. приобретает функцию для движения ворот в направлении я открытия и закрыти (летний режим)
- 08 Миниатюрный замок на 0: Клавиша S откр. приобретает функцию для движения ворот в направлении открытия и закрытия (летний режим) с функцией автоматического закрытия ворот.
- 6-21.3 Программируемые функции
- * = Заводская настройка.
- Закончите меню:
 - Нажмите один раз клавишу Стоп.
 - На дисплее появится номер меню 17.
 - Таким образом, программирование функций в этом меню закончено.
- Запрограммируйте другие функции:
 - Выберите соответствующее меню с помощью клавиши открытия или закрытия ворот.
 - Измените функции.

- Закончите программирование.
 - Нажмите и держите нажатой 3 секунды кнопочный выключатель программирования.
 - На дисплее индицируется соответствующее положение ворот.



6–21.4 Подтвердите номер функции. Закончите программирование.

A/B 460

6.20 Меню программирования 18 - Регулировки реле 1 на многофункциональной плате -

Реле 1 может быть для определенных состояний работы включено постоянно, импульсно или в тактовом режиме. появляется

Порядок программирования

Либо:

Если система управления уже находится в режиме программирования, то выберите соответствующее меню с помощью клавиши открытия или закрытия ворот (см. пункт 6.2).

Либо:

Начните программирование с помощью кнопочного выключателя программирования (см. пункт 6.2) и перейдите в соответствующее меню.

- Нажмите один раз клавишу Стоп. На дисплее появится мигающая индикация номера запрограммированной функции.
- Выберите функцию:
 - Нажмите клавишу открытия ворот. Каждое нажатие клавиши увеличивает номер функции (наибольший номер функции 07).

Или:

 Нажмите клавишу закрытия ворот. Каждое нажатие этой клавиши уменьшает номер функции (наименьший номер функции 01).

Или:

 В случае номера функции 00 функция отключена.

Указания, касающиеся номера функции 06 - 07.

Время для предупреждающего сигнала о движении ворот без автоматики = сигнал при работе без автоматики до начала и во время движения ворот.

Время для предупреждающего сигнала о движении ворот с автоматикой = сигнал при работе с автоматикой (управление закрытием ворот/ регулирование дорожного движения) до начала закрытия ворот и во время любого движения ворот.





6-22.1 Реле 1 на многофункциональной плате

00* Реле выключено

- 01 Сообщение «Конечное открытое положение ворот»
- 02 Сообщение «Конечное закрытое положение ворот»
- 03 Сообщение «Конечное промежуточное положение (1/2 откр.)»
- 04 Импульсный сигнал при подаче команды «Открыть ворота» или сигнала «Требование въезда»
- 05 Сообщение «Сообщение о неисправности на дисплее»
- 06 Непрерывный предупреждающий сигнал о движении ворот (при работе с автоматикой и без автоматики) (программирование времени в меню 09)
- 07 Мигающий предупреждающий сигнал о движении ворот (при работе с автоматикой и без автоматики) (программирование времени в меню 09)

6-22.3 Программируемые функции

* = Заводская настройка.

Закончите меню:

- Нажмите один раз клавишу Стоп.
- На дисплее появится номер меню 18.
- Таким образом, программирование функций в этом меню закончено.
- Запрограммируйте другие функции:
 - Выберите соответствующее меню с помощью клавиши открытия или закрытия ворот.
 - Измените функции.

Или:

- Закончите программирование.
 - Нажмите и держите нажатой 3 секунды кнопочный выключатель программирования.
- На дисплее индицируется соответствующее положение ворот.



6–22.4 Подтвердите номер функции. Закончите программирование.

A/B 460

6.21 Меню программирования 19 - Регулировки реле 2 на многофункциональной плате -

Реле 2 может быть для определенных состояний работы включено постоянно, импульсно или в тактовом режиме. появляется

Порядок программирования

Либо:

Если система управления уже находится в режиме программирования, то выберите соответствующее меню с помощью клавиши открытия или закрытия ворот (см. пункт 6.2).

Либо:

Начните программирование с помощью кнопочного выключателя программирования (см. пункт 6.2) и перейдите в соответствующее меню. Нажмите один раз клавишу Стоп. На дисплее появится мигающая индикация номера

- запрограммированной функции.
- Выберите функцию:
 - Нажмите клавишу открытия ворот. Каждое нажатие клавиши увеличивает номер функции (наибольший номер функции 07).

Или:

 Нажмите клавишу закрытия ворот. Каждое нажатие этой клавиши уменьшает номер функции (наименьший номер функции 01).

Или:

 В случае номера функции 00 функция отключена.

Указания, касающиеся номера функции 06 - 07.

Время для предупреждающего сигнала о движении ворот без автоматики = сигнал при работе без автоматики до начала и во время движения ворот.

Время для предупреждающего сигнала о движении ворот с автоматикой = сигнал при работе с автоматикой (управление закрытием ворот/ регулирование дорожного движения) до начала закрытия ворот и во время любого движения ворот.





6-23.1 Реле 2 на многофункциональной плате 6-23.2

6-23.2 Выбор номера функции

00* Реле выключено

- 01 Сообщение «Конечное открытое положение ворот»
- 02 Сообщение «Конечное закрытое положение ворот»
- 03 Сообщение «Конечное промежуточное положение (1/2 откр.)»
- 04 Импульсный сигнал при подаче команды «Открыть ворота» или сигнала «Требование въезда»
- 05 Сообщение «Сообщение о неисправности на дисплее»
- 06 Непрерывный предупреждающий сигнал о движении ворот (при работе с автоматикой и без автоматики) (программирование времени в меню 09)
- 07 Мигающий предупреждающий сигнал о движении ворот (при работе с автоматикой и без автоматики) (программирование времени в меню 09)
- 6-23.3 Программируемые функции

* = Заводская настройка.

- Закончите меню:
 - Нажмите один раз клавишу Стоп.
 - На дисплее появится номер меню 19.
 - Таким образом, программирование функций в этом меню закончено.
- Запрограммируйте другие функции:
 - Выберите соответствующее меню с помощью клавиши открытия или закрытия ворот.
 - Измените функции.

- Закончите программирование.
 - Нажмите и держите нажатой 3 секунды кнопочный выключатель программирования.
 - На дисплее индицируется соответствующее положение ворот.



6–23.4 Подтвердите номер функции. Закончите программирование.

6.22 Меню программирования 20 - программирование режимов работы

В этом меню осуществляется программирование режима, в котором будет находиться система управления - ручном или автоматическом (с управлением закрытием ворот или регулированием движения).

Порядок программирования

Либо:

Если система управления уже находится в режиме программирования, то выберите соответствующее меню с помощью клавиши открытия или закрытия ворот (см. пункт 6.2).

Либо:

Начните программирование с помощью кнопочного выключателя программирования (см. пункт 6.2) и перейдите в соответствующее меню.

- Нажмите один раз клавишу Стоп. На дисплее появится мигающая индикация номера запрограммированной функции.
- Выберите функцию:
 - Нажмите клавишу открытия ворот. Каждое нажатие клавиши увеличивает номер функции (наибольший номер функции 02).

Или:

- Нажмите клавишу закрытия ворот. Каждое нажатие этой клавиши уменьшает номер функции (наименьший номер функции 00).





00* Ручной режим Управление закрытием ворот 01 02 Регулирование движения

6-24.2 Программируемые функции * = Заводская настройка.



6-24.3 Подтвердите номер функции. Закончите программирование.

Указание

Для работы с управлением закрытием ворот опционное реле должно быть уже запрограммировано в меню 18 или 19.

Необходимым условием режима работы с регулированием движения является надлежащая установка соответствующей платы (см. раздел 7).

Указание относительно функции номер 01/02

Необходимо запрограммировать следующее: Меню программы 09: время предупреждения о подъезде/предварительного предупреждения Меню программы 10: время выдержки открытых ворот Меню программы 18/19: мультифункциональная плата - активировать реле 1/2

Необходимым условием режима работы с регулированием движения является надлежащая установка соответствующей платы (см. раздел 7).

- Закончите меню:
 - Нажмите один раз клавишу Стоп.
 - На дисплее появится номер меню 20.
 - Таким образом, программирование функций в этом меню закончено.
- Запрограммируйте другие функции: •
 - Выберите соответствующее меню с помощью клавиши открытия или закрытия ворот.
 - Измените функции.

Или:

6-24

- Закончите программирование.
 - Нажмите и держите нажатой 3 секунды кнопочный выключатель программирования.
 - На дисплее индицируется соответствующее положение ворот.

6.23 Меню программирования 21 - контроль тестированного контакта калитки

В этом меню производится включение или выключение контроля контакта калитки с тестированием, который подключен к гнезду X31 (плата предохранителя замыкающего контура).

Порядок программирования

• Либо:

Если система управления уже находится в режиме программирования, то выберите соответствующее меню с помощью клавиши открытия или закрытия ворот (см. пункт 6.2).

Либо:

Начните программирование с помощью кнопочного выключателя программирования (см. пункт 6.2) и перейдите в соответствующее меню.

- Нажмите один раз клавишу Стоп. На дисплее появится мигающая индикация номера запрограммированной функции.
- Выберите функцию:

 Нажмите клавишу открытия ворот. Каждое нажатие клавиши увеличивает номер функции (наибольший номер функции 01).

Или:

- Нажмите клавишу закрытия ворот. Каждое нажатие этой клавиши уменьшает номер функции (наименьший номер функции **00**).





0* Контроль тестирования отключен

- Контроль тестирования включен

 При отрицательном результате тестирования движение ворот прекращается и подается сообщение № 16 о неисправности.
- **6–25.2** Программируемые функции * = Заводская настройка.



6–25.3 Подтвердите номер функции. Закончите программирование.

- Закончите меню:
 - Нажмите один раз клавишу Стоп.
 - На дисплее появится номер меню 21.
 - Таким образом, программирование функций в этом меню закончено.
- Запрограммируйте другие функции:
 - Выберите соответствующее меню с помощью клавиши открытия или закрытия ворот.
 - Измените функции.

- Закончите программирование.
 - Нажмите и держите нажатой 3 секунды кнопочный выключатель программирования.
 - На дисплее индицируется соответствующее положение ворот.

6.24 Меню программы 22 - Обучение конечному положению по команде установки RWA -

Сигнал установки RWA (вытяжки дыма и тепла) на входе управления E8 на плате регулирования движения вызывает движение ворот до определенной, выученной высоты. Это меню осуществляется только в режиме Totmann.

Порядок программирования

Либо:

Если система управления уже находится в режиме программирования, то выберите соответствующее меню с помощью клавиши открытия или закрытия ворот (см. пункт 6.2).

Либо:

Начните программирование с помощью кнопочного выключателя программирования (см. пункт 6.2) и перейдите в соответствующее меню.

- Нажмите один раз клавишу Стоп. На дисплее появится мигающая индикация «положения» L =
- Осуществите обучение промежуточному конечному положению.
 - Нажимайте клавишу открытия ворот (в режиме Totmann) до тех пор, пока не будет достигнуто желательное промежуточное конечное положение.

При необходимости осуществите корректировку с помощью клавиши закрытия ворот.

После каждого движения ворот в режиме Totmann система управления после остановки ворот реагирует на следующую команду движения лишь спустя примерно 1,5 секунды. В это время дисплей не мигает.



6-26.1 Обучение конечного положения RWA

- Закончите меню:
 - Нажмите один раз клавишу Стоп.
 - На дисплее появится номер меню 22.
 - Таким образом, программирование функций в этом меню закончено.
- Запрограммируйте другие функции:
 - Выберите соответствующее меню с помощью клавиши открытия или закрытия ворот.
 - Измените функции.

- Закончите программирование.
 - Нажмите и держите нажатой 3 секунды кнопочный выключатель программирования.
 - На дисплее индицируется соответствующее положение ворот.



6–26.2 Подтвердите номер функции. Закончите программирование.

6.25 Меню программирования 99 - возврат данных в первоначальное состояние

В этом меню различные данные программы управления могут быть возвращены в первоначальное состояние.

Порядок программирования

• Либо:

Если система управления уже находится в режиме программирования, то выберите соответствующее меню с помощью клавиши открытия или закрытия ворот (см. пункт 6.2).

Либо:

Начните программирование с помощью кнопочного выключателя программирования (см. пункт 6.2) и перейдите в соответствующее меню.

- Нажмите один раз клавишу Стоп. На дисплее появится мигающая индикация номера запрограммированной функции.
- Выберите функцию:
 - Нажмите клавишу открытия ворот. Каждое нажатие клавиши увеличивает номер функции (наибольший номер функции **05**).

Или:

- Нажмите клавишу закрытия ворот. Каждое нажатие этой клавиши уменьшает номер функции (наименьший номер функции **01**).

Или:

- В случае номера функции 00 функция отключена.



6-27.1 Выбор номера функции

00* Никаких изменений.

- 01 Возврат в первоначальное состояние периодичности технического обслуживания.
- 02 Задайте метки в запоминающем устройстве неисправностей
- **03** Возврат функций в состояние заводской настройки, начиная с меню 08.
- **04** Возврат функций всех меню к заводской настройке.
- **05** Стирание промежуточного конечного положения (1/2 откр.).

6-27.2 Программируемые функции

* = Заводская настройка.



6–27.3 Подтвердите номер функции. Закончите программирование.

- Закончите меню:
 - Нажмите один раз клавишу Стоп.
 - На дисплее появится номер меню 99.
 - Таким образом, программирование функций в этом меню закончено.
- Запрограммируйте другие функции:
 - Выберите соответствующее меню с помощью клавиши открытия или закрытия ворот.
 - Измените функции.

- Закончите программирование.
 - Нажмите и держите нажатой 3 секунды кнопочный выключатель программирования.
 - На дисплее индицируется соответствующее положение ворот.

6–28

7 Вспомогательные принадлежности и средства расширения

7.1 Общие положения

Перед монтажом вспомогательных принадлежностей и средств расширения необходимо сделать следующее:



Перед монтажом вспомогательных принадлежностей и средств расширения необходимо отключить систему управления от сети и в соответствии с правилами техники безопасности принять меры, исключающие ее случайное включение.

- Разрешается монтировать только вспомогательные принадлежности и средства расширения, разрешенные изготовителем этой системы управления.
- Необходимо соблюдать местные правила и нормы безопасности.
- Сетевые провода и провода системы управления необходимо прокладывать в раздельных системах изоляции.



7–1.1 Для дооснащения кабельной арматурой с резьбовым соединением выбивайте предварительно выдавленные места гнезд только при **закрытой** крышке



7–1.2 Кулек со вспомогательными принадлежностями для платы расширения



7–1.3 Монтаж платы расширения по ширине делительного модуля в корпусе системы управления и ввод кабеля для X51.



7–1.4 Плата расширения по ширине делительного модуля в корпусе расширения и ввод кабеля для X51.



7–1.5 Плата расширения по ширине двух делительных модулей в корпусе расширения и ввод кабеля для X51.



7–1.6 Плата расширения по ширине двух делительных модулей в корпусе расширения и ввод кабеля для X51.

7.2 Плата регулирования движения

Плата регулирования движения обеспечивает контакты реле для светофорного регулирования движения и для других опций.

Плата рассчитана непосредственно на потребителей с рабочим напряжением 230 В. Подключение к плате управления осуществляется посредством вставного контакта X51. Дополнительные платы подключают к X80/X82.

Реле К1 - въезд - красный сигнал светофора

Реле К2 - въезд - зеленый сигнал светофора

Реле КЗ - выезд - красный сигнал светофора

Реле К4 - выезд - зеленый сигнал светофора

Контакты реле на гнезде Х71 для реле К1 - К4 подключены к выводу 1/Х90 через предохранитель F1. Максимальная нагрузка на контакты 500 Вт.

- Х51 Подключение к системе управления
- Х69 + 24 В/ макс. 110 мА, для электропитания приемника дистанционного радиоуправления
- X80 Подключение релейной платы (см. раздел. 7.3) для сигнализации конечного положения. Плата реле обеспечивает беспотенциальные контакты для сообщения ворота открыты и ворота закрыты.
- X82 Подключение релейной платы (см. раздел. 7.3) для опционных функций. Плата реле обеспечивает беспотенциальные контакты для сообщения о достижении конечного положения, импульсного сигнала в случае команды "Открыть ворота", сигнала "Автоматическое закрытие ворот выключено", дистанционного оповещения и предупреждающего сигнала о движении ворот (без автоматики и с автоматикой).





+24 V, max. 100 mA

1 2

X69







7–2.3 Подключение радиоприемника для команд въезд/выезд





7-2.4 Электрическая схема электропитания и реле.

7-2.5 Месмо расположения расположения

Схема распайки входов

E1 Центральный «Откр ворота».

Команда на этом входе останавливает закрывающиеся ворота и спустя секунду вызывает движение ворот в конечное положение "Ворота откр.". Этот процесс можно закончить с помощью команды "Центральный ворота закр." или "Стоп". После достижения конечного положения система управления снова готова к работе.

E2 Центральный «Закр ворота».

Команда на этом входе останавливает открывающиеся ворота и спустя секунду вызывает движение ворот в конечное положение "Ворота закр.". Этот процесс можно закончить с помощью команды "Центральный ворота откр." или "Стоп". После достижения конечного положения система управления снова готова к работе.

- ЕЗ Требование въезда
- Е4 Требование выезда
- E5 Выключение устройства автоматического закрытия ворот Выключатель, подключенный к этому входу, может деактивировать автоматическое закрытие ворот.
- Е6 Въезд с преимуществом
- Е7 Постоянный въезд

Выключатель, подключенный к этому входу, или замкнутый выключатель переключает въезд на постоянный зеленый сигнал светофора. Лишь при поступлении требования выезда происходит переключение направления, в котором постоянно горит зеленый свет.

E8 Установка RWA (вытяжки дыма и тепла)

Команда установки RWA на этом входе останавливает движущиеся ворота и спустя секунду вызывает движение ворот в конечное положение, запрограммированное в меню программы 22.

Работающий привод может быть остановлен только с помощью команды "Стоп". После достижения конечного положения система управления заблокирована и может быть приведена в рабочее состояние только путем ее выключения и последующего включения.



7-3.1 Подключение входов Е1 - Е4



7-3.2 Подключение входов Е5 - Е8

Наличие напряжения внешнего источника на выводах X60/X61 вызывает разрушение электроники.

Необходимо осуществить программирование режима работы в меню 20 (см. раздел 6).

7.3 Плата сигнализации конечного положения

Эта релейная плата с беспотенциальными контактами реле расширяет платы, например, регулирования движения и сообщает им дополнительные функции (например, сигнализация конечного положения).

Подсоединение к имеющимся платам осуществляется с помощью вставного контакта Х80.

Планка с зажимами Х 73, реле К1

Зажим 1	Размыкающий контакт	Максимальная нагрузка на контакты		
Зажим 2	Общий контакт	500 Вт/250 В переменного тока,		0
Зажим 3	Замыкающий контакт	2,5 A/ 30 В постоянного тока		LED1

Планка с зажимами Х 73, реле К2

Зажим 4	Размыкающий контакт	Максимальная нагрузка на контакты	
Зажим 5	Общий контакт	500 Вт/250 В переменного тока,	
Зажим 6	Замыкающий контакт	2,5 А/ 30 В постоянного тока	







7–4.2 Подключение к имеющимся платам с помощью X80



7-4.3 Электрическая схема реле

TR25E031-B

7.4 Многофункциональная плата

При наличии релейной платы имеются контакты реле для сигнализации конечного положения, импульсного сигнала в случае команды "Ворота откр.", сигнала "Автоматическое закрытие выкл.", сообщения о неисправности и предупреждения о подъезде/ предварительного предупреждения о закрытии ворот. Программирование соответствующей функции производится в меню 18/19.

Планка с зажимами Х 70, реле К1

Зажим 1	Размыкающий контакт	Максимальная нагрузка на контакты] [
Зажим 2	Общий контакт	500 Вт/250 В переменного тока,		1 2
Зажим 3	Замыкающий контакт	2,5 A/ 30 В постоянного тока		OC X61

Планка с зажимами Х 70, реле К2

Зажим 4	Размыкающий контакт	Максимальная нагрузка на контакты	
Зажим 5	Общий контакт	500 Вт/250 В переменного тока,	
Зажим 6	Замыкающий контакт	2,5 A/ 30 В постоянного тока	

На выводе 1-2/Х90 имеется напряжение, защищенное с помощью предохранителя F1 (T 2.5 H 250 B).







7–5.2 X51 = Подключение к системе управления, X80 = подключение к дополнительным платам



7-5.3 Подключение входа Е1

7–5.4 Схема реле и пример подключения для лампы на 230 В

Напряжение от постороннего источника на планке с зажимами X61 вызывает разрушение электроники.

Схема распайки входов

E1 Автоматическое закрытие ворот «Выкл.» (только на системах управления с функцией автоматического закрытия ворот). При замкнутом контакте (выключатель, таймер) на этом входе ворота остаются открытыми в конечном открытом положении до тех пор, пока на входе снова не появится разрешающий сигнал.



7.5 Предохранитель замыкающего контура

Предохранитель замыкающего контура состоит из ответвляющей розетки с платой предохранителя замыкающего контура (1) (подсоединение устройств безопасности, движущихся вместе с полотном ворот), ответвляющей розетки с Y-образной деталью и ответвляющей розетки с адаптерной платой спирального провода и системного провода.

Реакцию привода на устройства безопасности необходимо запрограммировать в меню 11.

Плата предохранителя замыкающего контура (SKS) (1)

- Х30 Подключение спирального провода в качестве средства соединения с адаптерной платой
- Х31 Выводы для, например, выключателя устройства защиты от провисания троса (7), контакта калитки (8), устройства запирания на ночь (9)
- X32 Подключение оптосенсора предохранителя замыкающего контура (приемник, с черным проводом подключения к массе), (не подключайте одновременно прибор к гнезду X33!)
- X33 Подключение планки с омическими контактами 8К2 (WKL) (не подключайте одновременно прибор к гнезду X32!)
- X34 Подсоединение соединительного провода оптосенсора предохранителя замыкающего контура
- 24 В Светодиод горит при наличии рабочего напряжения (все в порядке)
- SKS Светодиод не горит, если отсутствует срабатывание предохранителя замыкающего контура (все в порядке)
- RSK Светодиод горит при замыкании нормально замкнутой цепи (все в порядке)

Ү-образная деталь (2)

- (4) Подключение выключателя устройства защиты от провисания троса
- (5) Подключение оптосенсора предохранителя замыкающего контура
- (5) Подключение оптосенсора предохранителя замыкающего контура (передатчик, с серым проводом подключения к массе)

Адаптерная плата спирального провода и системного провода (3)

X30 Подсоединение спирального провода и системного провода в качестве средств подключения системы управления (белого цвета)



7-6.1 Предохранитель замыкающего контура

8 Сервис

8.1 Общая информация о сервисе

Перед выполнением работ технического обслуживания необходимо сделать следующее:



Сервисные работы и работы по техническому обслуживанию разрешается выполнять только обученному и уполномоченному на это персоналу с соблюдением местных и национальных правил и норм безопасности. До начала выполнения сервисных работ и работ по техническому обслуживанию необходимо отключить установки от сети и в соответствии с правилами техники безопасности принять меры, исключающие ее включение посторонними лицами. Разблокировку для технического обслуживания/ быструю разблокировку с защитой разрешается осуществлять только при закрытых воротах.

8.2 Управление воротами в обесточенном состоянии

8.2.1 Работы по техническому обслуживанию

- Отключите установку от электрической сети.
- При закрытых воротах приведите в действие устройство деблокировки для технического обслуживания/ деблокировки с защитой. Сдвиньте ворота вручную в нужное положение.

8.2.2 Неисправности

- Отключите установку от электрической сети.
- Откройте или закройте ворота следующим образом:
 - непосредственный привод с защитной крышкой: приведите в действие блокировку для технического обслуживания/блокировку с защитой при закрытых воротах. Сдвиньте ворота вручную в нужное положение.
 - непосредственный привод с воротком аварийного привода ворот: установите ворота в нужное положение путем вращения воротка.
 - непосредственный привод с цепью аварийного привода ворот: потяните цепь и установите ворота в нужное положение.

Привод ворот с помощью воротка или цепи аварийного привода следует использовать только в случае неисправности.





8-1.1 Непосредственный привод с защитной крышкой.

8-1.2 Непосредственный привод с воротком аварийного привода ворот.



8-1.3 Непосредственный привод с цепью аварийного привода ворот.

8-1.4 Устройство деблокировки для технического обслуживания.

8.3 Сервисное меню

8.3.1 Общая информация о сервисном меню

Для вызова сервисного меню необходимо выполнить следующее:



Прежде, чем вызывать сервисное меню, из соображений безопасности нужно убедиться в том, что в области движения ворот нет людей и каких-либо предметов.

8.3.2 Порядок вызова сервисного меню

- Осуществите подачу напряжения:
 - вставьте вилку типа СЕЕ в розетку.
 - Поверните главный выключатель (опция) в положение 1.
- Вызовите сервисное меню:
 - Нажмите клавишу Стоп и держите ее нажатой 5 секунд.
 - На дисплее индицируется **00**.



8-2.1 Осуществите подачу напряжения. Установите главный выключатель (опция) на 1.

1x - 22x



8-2.2 Вызовите сервисное меню.

- Выберите номер сервисного меню:
 - Нажимайте клавишу открытия ворот до тех пор, пока не появится желательный номер меню.
 - Путем нажатия клавиши закрытия ворот можно «листать» в обратном направлении.
- Подтвердите номер сервисного меню:
 - При индикации желательного номера меню нажмите один раз клавишу Стоп. На дисплее появляется мигающий символ начала ряда чисел - - .



- Нажимайте клавишу закрытия ворот до тех пор, пока на дисплее не будут полностью индицированы все числа. Конец ряда чисел индицируется символами - - . При последующем нажатии клавиши закрытия ворот снова будет индицироваться начало ряда чисел.
- Выйдите из сервисного меню:
 - Нажмите один раз клавишу Стоп.
 - При этом на дисплее появится номер предварительно выбранного сервисного меню (пример на рис. - 10).



T

1x - 5x



8-2.4 Подтвердите номер меню. На дисплее будет индицироваться начало ряда чисел.



8-2.6 Выйдите из сервисного меню. На дисплее индицируется номер сервисного меню.

8-2

Либо:

Либо:

или:

• Закончите сервисное меню:

- Выберите номер сервисного меню 00.

- Нажмите клавишу Стоп и держите ее нажатой 10 секунд.

Не нажимайте в течение 30 секунд никакую клавишу.
 На дисплее индицируется соответствующее положение ворот.

• Выберите новый номер сервисного меню и вызовите соответствующий ряд чисел.



8-3.1 Выберите новый номер сервисного меню.



8-3.2 Закончите сервисное меню.

Если в течение 30 секунд не будет нажата никакая клавиша, то сервисное меню будет закончено.

8.4 Сервисное меню 01 - сообщения о неисправностях

В этом меню производится индикация 10 последних неисправностей в форме двухзначного числа. При записи в память новой неисправности происходит стирание самой старой неисправности.

Порядок использования меню:

Либо:

Если система управления уже находится в режиме сервисного меню, то выберите соответствующее меню путем нажатия клавиши открытия или закрытия ворот (см. пункт 8.3).

Либо:

Иницируйте режим сервисного меню (см. пункт 8.3) и перейдите в соответствующее сервисное меню.

- Нажмите один раз клавишу Стоп. На дисплее появится мигающая индикация начала ряда чисел.
- Вызов последних 10 неисправностей
 - С помощью клавиши закрытия ворот можно вызвать 10 последних неисправностей с начала ряда чисел - - до конца ряда чисел - -. Первой будет показана неисправность, возникшая последней, а последней будет показана самая старая неисправность.
 - Индикация неисправностей происходит в форме двухзначных чисел.



8–4.1 Вызов последних 10 неисправностей. Номера неисправностей 33, 04, 41 (пример).



8–4.2 Индикация номеров неисправностей от 01...04 до 41...48.



- 8-4.3 Выбор другого номера сервисного меню.
- 8-4.4 Закончите сервисное меню.

- Номера и причины неисправностей
 - 01...04 Разорванная цепь тока (см. пункт 8.10). 11...18 Активное устройство безопасности (см. пункт 8.10).

 - **21...28** Движения ворот (см. пункт 8.10).
 - 31...38 Компоненты аппаратных средств (см. пункт 8.10).

41...48 Системные ошибки/ Связь (см. пункт 8.10).

- Перейдите в сервисное меню с другим номером:
 - Нажмите один раз клавишу Стоп.
 - Выберите новый номер сервисного меню.
- Закончите сервисное меню:
 - Выберите номер сервисного меню 00.
 - Нажмите клавишу Стоп и держите ее
 - нажатой 10 секунд.

или:

 Не нажимайте в течение 30 секунд никакую клавишу.



8.5 Сервисное меню 02 - число циклов работы ворот в счетчике для технического обслуживания

В этом меню происходит индикация числа циклов работы ворот в **счетчике для технического обслуживания**. Каждый раз, когда ворота доходят до конечного закрытого положения, происходит срабатывание счетчика числа циклов работы ворот. Возможна индикация максимум 999999 циклов. Счетчик числа циклов ворот может быть возвращен на нуль в меню программы 99.

Порядок использования меню:

• Либо:

Если система управления уже находится в режиме сервисного меню, то выберите соответствующее меню путем нажатия клавиши открытия или закрытия ворот (см. пункт 8.3).

Либо:

Инициируйте режим сервисного меню (см. пункт 8.3) и перейдите в соответствующее сервисное меню.

- Нажмите один раз клавишу Стоп. На дисплее появится мигающая индикация начала ряда чисел.
- Вызов числа циклов (пример 123456)

Перейдите в сервисное меню с другим номером:
 Нажмите один раз клавишу Стоп.

- Выберите новый номер сервисного меню.

- С помощью клавиши закрытия ворот вызовите позиции сотен тысяч и десятков тысяч числа циклов (пример на рис. 12).
- Путем еще одного нажатия клавиши закрытия ворот вызовите позиции тысяч и сотен числа циклов (пример на рис. - 34).
- Путем еще одного нажатия клавиши закрытия ворот вызовите позиции десятков и единиц числа циклов (пример на рис. - 56).



8-5.1 Вызов числа циклов работы ворот.



8-5.2 Выбор другого номера сервисного меню.



8-5.3 Закончите сервисное меню.

- Закончите сервисное меню:
 - Выберите номер сервисного меню 00.
 - Нажмите клавишу Стоп и держите ее нажатой 10 секунд.

или:

- Не нажимайте в течение 30 секунд никакую клавишу.

Сервис

8.6 Сервисное меню 03 - общее число циклов работы ворот

В этом меню происходит индикация общего числа циклов работы ворот. Каждый раз, когда ворота доходят до конечного закрытого положения, происходит срабатывание счетчика числа циклов работы ворот. Возможна индикация максимум 999999 циклов.

Порядок использования меню:

Либо:

Если система управления уже находится в режиме сервисного меню, то выберите соответствующее меню путем нажатия клавиши открытия или закрытия ворот (см. пункт 8.3).

Либо:

Инициируйте режим сервисного меню (см. пункт 8.3) и перейдите в соответствующее сервисное меню.

- Нажмите один раз клавишу Стоп. На дисплее появится мигающая индикация начала ряда чисел.
- Вызов числа циклов (пример 123456)
 - С помощью клавиши закрытия ворот вызовите позиции сотен тысяч и десятков тысяч числа циклов (пример на рис. 12).
 - Путем еще одного нажатия клавиши закрытия ворот вызовите позиции тысяч и сотен числа циклов (пример на рис. 34).
 - Путем еще одного нажатия клавиши закрытия ворот вызовите позиции десятков и единиц числа циклов (пример на рис. 56).



8-6.1 Вызов числа циклов работы ворот.

- Перейдите в сервисное меню с другим номером:
 - Нажмите один раз клавишу Стоп.
 - Выберите новый номер сервисного меню.



8-6.2 Выбор другого номера сервисного меню.



8-6.3 Закончите сервисное меню.

• Закончите сервисное меню:

- Выберите номер сервисного меню 00.
- Нажмите клавишу Стоп и держите ее нажатой 10 секунд.

или:

Не нажимайте в течение 30 секунд никакую клавишу.

8.7 Сервисное меню 04 - число часов работы ворот

В этом меню происходит индикация числа часов работы ворот (подключения к сети). Возможна индикация максимум 999999 часов.

Порядок использования меню:

• Либо:

Если система управления уже находится в режиме сервисного меню, то выберите соответствующее меню путем нажатия клавиши открытия или закрытия ворот (см. пункт 8.3).

Либо:

Инициируйте режим сервисного меню (см. пункт 8.3) и перейдите в соответствующее сервисное меню.

- Нажмите один раз клавишу Стоп. На дисплее появится мигающая индикация начала ряда чисел.
- Вызов числа циклов (пример 123456)
 - С помощью клавиши закрытия ворот вызовите позиции сотен тысяч и десятков тысяч числа часов (пример на рис. 12).
 - Путем еще одного нажатия клавиши закрытия ворот вызовите позиции тысяч и сотен числа часов (пример на рис. 34).
 - Путем еще одного нажатия клавиши закрытия ворот вызовите позиции десятков и единиц числа часов (пример на рис. - 56).



8-7.1 Вызов числа часов работы ворот.

8-7.2 Выбор другого номера сервисного меню.



8-7.3 Закончите сервисное меню.

- Закончите сервисное меню:
 - Выберите номер сервисного меню 00.

Перейдите в сервисное меню с другим номером:
 Нажмите один раз клавишу Стоп.

- Выберите новый номер сервисного меню.

- Нажмите клавишу Стоп и держите ее нажатой 10 секунд. или:
- Не нажимайте в течение 30 секунд никакую клавишу.

8.8 Сервисное меню 05-22 - номера функций меню программы

В этом меню можно просматривать номера запрограммированных функций в меню программы. При этом номер сервисного меню соответствует номеру функции в меню программы.

Порядок использования меню:

Либо:

Если система управления уже находится в режиме сервисного меню, то выберите соответствующее меню путем нажатия клавиши открытия или закрытия ворот (см. пункт 8.3).

Либо:

Инициируйте режим сервисного меню (см. пункт 8.3) и перейдите в соответствующее сервисное меню. При этом номер сервисного меню соответствует номеру меню программы (например, номер сервисного меню 5 соответствует меню 5 программы).

- Нажмите один раз клавишу Стоп. На дисплее появится мигающая индикация номера
 - запрограммированной функции.
 - Если на дисплее появится мигающая индикация -, то для индицированного меню программы не запрограммирована никакая функция.



8–8.1 Индикация, например 3 = номер функции; - - = никакая функция не запрограммирована.

- Перейдите в сервисное меню с другим номером:
 - Нажмите один раз клавишу Стоп.
 - Выберите новый номер сервисного меню.



8-8.2 Выбор другого номера сервисного меню.



8-8.3 Закончите сервисное меню.

- Закончите сервисное меню:
 - Выберите номер сервисного меню 00.
 - Нажмите клавишу Стоп и держите ее нажатой 10 секунд.

или:

- Не нажимайте в течение 30 секунд никакую клавишу.

8.9 Сервисное меню 99 - версия программного обеспечения и исполнения системы управления

В этом меню происходит индикация версии программного обеспечения и исполнения системы управления.

Порядок использования меню:

• Либо:

Если система управления уже находится в режиме сервисного меню, то выберите соответствующее меню путем нажатия клавиши открытия или закрытия ворот (см. пункт 8.3).

Либо:

Инициируйте режим сервисного меню (см. пункт 8.3) и перейдите в соответствующее сервисное меню.

- Нажмите один раз клавишу Стоп. На дисплее появится мигающая индикация начала ряда чисел.
- Вызов версии программного обеспечения и конструкции системы управления (пример: 01.01-01):
 - Вызовите с помощью клавиши закрытия ворот первые два числа версии программного обеспечения (пример на рис. - 01).
 - Путем нового нажатия клавиши закрытия ворот вызовите последние два числа версии программного обеспечения (пример на рис. 01).
 - Путем нового нажатия клавиши закрытия ворот вызовите число, показывающее исполнение системы управления (пример на рис. - 01).



- Нажмите один раз клавишу Стоп.
- Выберите новый номер сервисного меню.



- Выберите номер сервисного меню 00.
- Нажмите клавишу Стоп и держите ее нажатой 10 секунд.

или:

- Не нажимайте в течение 30 секунд никакую клавишу.



8–9.1 Вызов версии программного обеспечения и исполнения системы управления.



8-9.2 Выбор другого номера сервисного меню



8-9.3 Закончите сервисное меню.

8.10 Индикация неисправностей на дисплее



До начала устранения неисправностей необходимо отключить систему управления от сети и в соответствии с правилами техники безопасности принять меры, исключающие ее случайное включение.

Сигнализация неисправностей осуществляется на дисплее в виде соответствующих цифровых кодов. Одновременно на дисплее мигает точка, указывающая на сообщение о неисправности.

8.10.1 Сообщения о неисправностях/ устранение неисправностей

№ неисправности	Описание неисправности	Причина неисправности и ее устранение
Нормально О1	о замкнутая цепь (RSK) Разомкнута RSK в целом	Корпус системы управления Проверьте перемычки в штыревом контактном зажиме X1, X3. Проверьте вилочную часть перемычки X10.
02	Обрыв RSK предохранителя замыкающего контура	Корпус для присоединения SKS Желтый светодиод проверьте последовательность цветов в спиральном проводе, вставленном в гнездо X30. Желтый светодиод - во всех гнездах X31 должен быть сигнал. выключен: - в случае использования Y-образной детали она должна быть модификации «S». - проверьте выключатель устройства защиты от провисания троса, контакт калитки, сдвигаемый засов. - при подключении планки с омическими контактами 8К2 к гнезду X33 в гнезде X34 должна быть вставлена штекерная перемычка.
03	Разомкнута RSK, подсоединенная к гнезду X40	Привод - Перегрев привода Использовано устройство аварийного управления приводом.
04	Разомкнута RSK, подсоединенная к гнезду X50	Корпус системы управления Миниатюрный замок, подсоединенный к X4, находится в положении 0.
Активные 11	элементы безопасности Отрицательный результат тестирования предохранителя замыкающего контура (SKS), подсоединенного к гнезду X30, или сработал SKS.	Корпус для присоединения SKS Красный светодиод - Проверьте оптосенсоры. горит: - Проверьте соединительный провод X34. - На X33 не должно быть сигнала. Красный светодиод проверьте последовательность цветов в не горит: спиральном проводе.
12	Отрицательный результат тестирования устройства безопасности, подсоединенного к гнезду X20, или сработало устройство безопасности.	 В случае световых барьеров проверьте правильность положения. В случае световых барьеров соединение передатчика и приемника должно быть осуществлено с помощью Y- образной детали исполнения «P».
13	Отрицательный результат тестирования устройства безопасности, подсоединенного к гнезду X21, или сработало устройство безопасности.	 В случае световых барьеров проверьте правильность положения. В случае световых барьеров соединение передатчика и приемника должно быть осуществлено с помощью Y- образной детали исполнения «P».
14	Отрицательный результат тестирования устройства безопасности, подсоединенного к гнезду X22, или сработало устройство безопасности.	 В случае световых барьеров проверьте правильность положения. В случае световых барьеров соединение передатчика и приемника должно быть осуществлено с помощью Y- образной детали исполнения «P»

№ неисправности	Описание неисправности	Причина неисправности и ее устранение
Активные 15	элементы безопасности Отрицательный результат тестирования планки с омическими контактами 8К2, подсоединенной к гнезду X30, или сработала планка 8К2.	Корпус для присоединения SKS Красный светодиод включен: - проверьте коммутационную планку. Красный светодиод - проверьте последовательность цветов в выключен: спиральном проводе. - в гнезде X32 не должно быть сигнала.
16	Неисправен контакт калитки. Ворота больше не могут двигаться.	Калитка - перекручен магнит контакта. - Неисправен контакт калитки
17	Сработало устройство ограничения усилия в направлении открытия ворот.	Ворота пружины потеряли упругость. тяжелый ход ворот. Номер функции Ограничение усилия на слишком низком уровне. Проверьте программирование ограничения усилия в меню 5.
18	Сработало устройство ограничения усилия в направлении закрытия ворот.	Ворота - тяжелый ход ворот. Номер функции - ограничение усилия на слишком низком уровне. Проверьте программирование ограничения усилия в меню 6 (также после замены пружин).
Движение 21	ворот Привод заблокирован Двигатель не работает	Ворота - тяжелый ход ворот. Привод - разъединен электродвигатель. - не подключен присоединительный провод. Система управления - неисправен предохранитель.
22	Направление вращения Неправильное направление вращения двигателя	 Номер функции программирование вида монтажа не соответствует фактическому положению монтажа. Розетка проверьте направление вращения поля в подводящем сетевом проводе.
23	Слишком низкие обороты Двигатель не запускается или вращается слишком медленно	Ворота - тяжелый ход ворот.
24	Тип ворот Привод не рассчитан на этот тип ворот.	Ворота - высота ворот и передаточное отношение ворот не соответствуют приводу. Привод - Цепная передача с передаточным отношением 1:2 смонтирована наоборот.
Компонент	ы аппаратных средств	
31	Общая неисправность силовой платы.	Система управления - необходимо заменить силовую плату.
32	Время движения Недопустимо большое время движения ворот	Ворота - высота ворот и передаточное отношение ворот не соответствуют приводу.
33	Измерение усилия.	Система управления - необходимо заменить силовую плату.

№ неисправности	Описание неисправности	Причина неисправности и ее устранение
Компонент 34	т ы аппаратных средств Измерение усилия.	Система управления - необходимо заменить силовую плату.
35	Пониженное напряжение 24 В	 Система управления Короткое замыкание или перегрузка питания системы управления напряжением 24 В. Отсоедините подключенных потребителей (при наличии) и осуществите их раздельное питание.
Системная 41	ошибка/ проблемы связи Интерфейс СОМ X 40	Система управления - Кабель (датчика положения ворот) не вставлен в гнездо X40 или вставлен неправильно.
42	Интерфейс СОМ Х 50	Система управления - Кабель (клавиатуры в крышке системы управления) не вставлен в гнездо X50 или вставлен неправильно.
43	Интерфейс СОМ Х 51	Система управления - Кабель (плат расширения) не вставлен в гнездо X51 или вставлен неправильно.
46	Электрически стираемая память Тест дал отрицательный результат.	Функции - Стерты постоянно записанные данные. После включения сетевого напряжения необходимо наново запрограммировать все функции.
47	Оперативная память Тест дал отрицательный результат.	Программа управления - Стерты временно записанные данные. После включения сетевого напряжения эти данные будут восстановлены.
48	Постоянное запоминающее устройство Тест дал отрицательный результат.	 Программа управления Если эта неисправность снова появляется после включения системы управления, то система управления неисправна.

Индикация на дисплее	Описание неисправности	Причина неисправности/устранение
=		Система управления - Кабель (датчика положения ворот) не вставлен в гнездо X40 или вставлен неправильно.
		 Функции Система управления не обучена. Стерты постоянно записанные данные. После включения сетевого напряжения необходимо заново запрограммировать все величины в меню.
8.11 Устройства безопасности в корпусе системы управления

8.11.1 Общие положения



Перед заменой предохранителей необходимо отключить установки от сети и в соответствии с правилами техники безопасности принять меры, исключающие ее случайное включение.

8.11.2 Трехфазная система управления

Предохранитель **F1**, цепь главного тока, фаза L1 (T 6,3 A, H 250 B)

Предохранитель **F2**, цепь главного тока, фаза L2 (Т 6,3 A, H 250 B)

Предохранитель **F3**, цепь главного тока, фаза L3 (T 6,3 A, H 250 B)

Предохранитель **F4**, цепь тока управления от фазы L3 (T 3,15 A, H 250 B)

Все предохранители являются стеклянными трубчатыми предохранителями 5х20 с расчетной отключающей способностью H.

8.11.3 Однофазная система управления

Предохранитель **F1**, цепь главного тока, фаза L (T 6,3 A, H 250 B)

Предохранитель **F2**, цепь тока управления от фазы L (T 3,15 A, H 250 B)

Все предохранители являются стеклянными трубчатыми предохранителями 5х20 с расчетной отключающей способностью H.





8-13.1 Расположение предохранителей F1 - F4

8-13.2 Предохранители F1 - F4





8–13.3 Расположение предохранителей F1 - F2

8-13.4 Предохранители F1 - F2

9 Техническая информация

9.1 Электропроводка двигателя



9–1.1 Расположение платы подсоединения электродвигателя



9–1.2 Схема звезды для трехфазной сети с высоким напряжением. В гнездо X101 должен быть вставлен холостой контактный штырь!



9–1.3 Схема треугольника для трехфазной сети с низким напряжением. В гнездо X102 должен быть вставлен холостой контактный штырь!



9–1.4 Конденсатор однофазной сети переменного тока смонтирован **на двигателе**. В гнездо X102 должен быть вставлен холостой контактный штырь!



9–1.5 Конденсатор однофазной сети переменного тока смонтирован в корпусе системы управления. В гнездо X101 должен быть вставлен холостой контактный штырь!

9.2 Подключение нормально замкнутой цепи



9–1.6 Схема подсоединения нормально замкнутой цели (RSK) к датчику положения ворот:

- термовыключатель в обмотке двигателя.



9–1.7 Схема подсоединения нормально замкнутой цепи (RSK) к датчику положения ворот:

 - Х = дополнительное защитное устройство (например, выключатель цепи аварийного привода ворот, вороток аварийного привода).



9–1.8 Схема подсоединения нормально замкнутой цепи (RSK) к датчику положения ворот:

- X = два дополнительных защитных устройства.

№ меню	Программирование	№ функции	Функция	Заводская настройка	Раздел
01	Задание положения монтажа/ обучение конечным положениям				6.3
02	Контрольное движение в конечные положения				6.4
03	Тонкая регулировка конечного открытого положения				6.5
04	Тонкая регулировка конечного закрытого положения				6.6
05	Ограничение усилия в направлении открытия ворот			1	6.7
06	Ограничение усилия в направлении закрытия ворот			1	6.8
07	Выбор вида направляющей				6.9
08	Обучение промежуточному конечному положению (1/2 откр.)				6.10
09	Время для предупреждающего сигнала о движении ворот без автоматики / ворот с автоматикой (в секундах)	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 25 30 40 50 60 70	00	6.11
10	Время выдержки открытых ворот при автоматическом закрытии или регулировании движения (в секундах)	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18	- 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60 90 120 180 240 300 360 420 480	00	6.12
11	Реакция предохранителя замыкающего контура (SKS) на X30	00 01 02 03 04 05	Тоtmann без SKS в направлении закрытия ворот Тоtmann с SKS в направлении закрытия ворот SKS: усилие сбрасывается при соприкосновении ворот с препятствием SKS: кратковременное реверсирование при соприкосновении ворот с препятствием SKS: длительное реверсирование при соприкосновении ворот с препятствием Totmann с планкой с омическими контактами (8K2) в направлении закрытия ворот.	03	6.13

№ меню	Программирование	№ функции	Функция	Заводская настройка	Раздел
11	Реакция защитного устройства, подключенного к гнезду Х30	0 6 07 08	 8К2: усилие сбрасывается при соприкосновении ворот с препятствием 8К2: кратковременное реверсирование при соприкосновении ворот с препятствием 8К2: длительное реверсирование при соприкосновении ворот с препятствием 		6.13
12	Реакция защитного устройства, подключенного к гнезду Х20	00 01 02 03 04 05 06 07	Защитный элемент (3Э) отсутствует 3Э в направлении закрытия ворот. Реверсирование отключено. 3Э в направлении закрытия ворот. Кратковременное реверсирование. 3Э в направлении закрытия ворот. Длительное реверсирование. 3Э в направлении открытия ворот. Реверсирование отключено. 3Э в направлении открытия ворот. Кратковременное реверсирование. - Отсчет времени выдержки открытых ворот прерван. - ЗЭ в направлении закрытия ворот. Длительное реверсирование. - Отсчет времени выдержки открытых ворот прерван.	00	6.14
13	Реакция защитного устройства, подключенного к гнезду Х21	00 01 02 03 04 05 06 07	Защитный элемент (3Э) отсутствует 3Э в направлении закрытия ворот. Реверсирование отключено. 3Э в направлении закрытия ворот. Кратковременное реверсирование. 3Э в направлении закрытия ворот. Длительное реверсирование. 3Э в направлении открытия ворот. Реверсирование отключено. 3Э в направлении открытия ворот. Кратковременное реверсирование. - Отсчет времени выдержки открытых ворот прерван. - ЗЭ в направлении закрытия ворот. Длительное реверсирование. Отсчет времени выдержки открытых ворот прерван.	00	6.15
14	Реакция защитного устройства, подключенного к гнезду Х22	00 01 02 03 04 05 06 07	Защитный элемент (3Э) отсутствует 3Э в направлении закрытия ворот. Реверсирование отключено. 3Э в направлении закрытия ворот. Кратковременное реверсирование. 3Э в направлении закрытия ворот. Длительное реверсирование. 3Э в направлении открытия ворот. Реверсирование отключено. 3Э в направлении открытия ворот. Кратковременное реверсирование. - Отсчет времени выдержки открытых ворот прерван. - ЗЭ в направлении закрытия ворот. Длительное реверсирование. Отсчет времени выдержки открытых ворот прерван.	00	6.16
15	Реакция на импульсный вход Х2	00 01 02	 Импульсная функция (последовательное управление для элементов, управляемых вручную, например, кнопочного выключателя, пульта ДУ, выключателя с тяговым шнурком) Откр - Стоп - Закр - Стоп - Откр - Стоп Импульсная функция (для элементов с электрическим управлением, например, индукционных петель) Откр (до конечного положения открыто) - Закр (до конечного положения закрыто) Импульсная функция (для элементов с электрическим управлением, например, индукционных петель) Откр (до конечного положения открыто) - Закр (до конечного положения закрыто) Импульсная функция (для элементов с электрическим управлением, например, индукционных петель) Направление открытия ворот: Откр - Стоп - Откр - Стоп (до конечного открытого положения) Направление закрытия ворот: Закр (до конечного закрытого положения) - Стоп - Откр - Стоп - Откр (до конечного открытого положения) 	00	6.17
16	Реакция на элементы управления, подключенные к 0 гнезду Х3/Х1	00 01 02	 Функция клавиши с остановкой ворот клавиша открытия ворот: Откр - Стоп - Откр - Стоп - Откр - Стоп клавиша закрытия ворот: Закр - Стоп - Закр - Стоп - Закр - Стоп Только функция клавиши клавиша открытия ворот: открыть до конечного положения, клавиша закрытия ворот останавливает ворота. клавиша закрытия ворот станавливает ворота. клавиша открытия ворот останавливает ворота. функция клавиши с реверсированием направления через стоп при закрытия ворот. Клавиша открытия ворот. 	00	6.18

№ меню	Программирование	№ функции	Функция	Заводская настройка	Раздел
16	Реакция элементов управления, подсоединенных к гнезду X3/X10	03 04	 Функция клавиши с реверсированием направления во время открытия ворот Клавиша закрытия ворот останавливает ворота. После этого ворота закрываются автоматически. Функция клавиши с реверсированием через стоп в обоих направлениях движения ворот. Клавиша открытия ворот останавливает закрывающиеся ворота. После этого ворота автоматически открываются. Клавиша закрытия ворот останавливает открывающиеся ворота. После этого ворота станавливает открывающиеся ворота. 		6.18
17	Миниатюрный замок изменяет реакцию элементов управления	00 01 02 03 04 05 06 07 07	Миниатюрный замок без функции. Миниатюрный замок в положении 1 блокирует клавиши Стоп). Миниатюрный замок в положении 1 блокирует все внешние сигналы управления (кроме клавиши Стоп). Миниатюрный замок в положении 1 блокирует клавиши на крышке корпуса системы управления и все внешние сигналы управления (кроме клавиши Стоп). Миниатюрный замок в положении 1 блокирует клавиши на крышке корпуса системы управления (кроме клавиши стоп). Внешние клавиши открытия и закрытия ворот становятся управляющими клавишами. Миниатюрный замок в положении 1 блокирует все внешние сигналы управления (кроме клавиши Стоп). Клавиши открытия и закрытия ворот на крышке корпуса системы управления становятся управляющими клавишами. Миниатюрный замок в положении 0: Миниатюрный замок в положении 0: Миниатюрный замок в положении 1: Миниатюрный замок в положении 0: Клавиша открытия и закрытия ворот становятся управления (кроме клавиши Стоп). Внешние клавиши открытия и закрытия ворот становятся управляющими клавишами. Миниатюрный замок в положении 1: Клавиша S откр. приобретает функцию для открытия и закрытия ворот (летний режим). Миниатюрный замок в положении 1: Клавиша S откр. приобретает функцию для открытия ворот (зимний режим). Миниатюрный замок в положении 0: Клавиша S откр. приобретает функцию для открытия ворот (зимний режим). Миниатюрный замок в положении 1: Клавиша S откр. приобретает функцию для открытия и закрытия ворот (летний режим) с функцией автоматического закрытия ворот (летний режим) с функцией автоматического закрытия ворот. Миниатюрный замок в положении 1: Клавиша S откр. приобретает функцию для открытия ворот (зимний режим). Миниатюрный замок в положении 1: Клавиша S откр. приобретает функцию для открытия ворот (зимний режим). Миниатюрный замок в положении 1: Клавиша S откр. приобретает функцию для открытия ворот	00	6.19
18	Регулировки реле 1 на многофункциональной плате	00 01 02 03 04 05 06 07	Реле выключено Сообщение «Конечное открытое положение» Сообщение «Конечное закрытое положение» Сообщение «Промежуточное конечное положение (1/2 откр)» Импульсный сигнал при подаче команды «Открыть ворота» или сигнал «Требование въезда». Сообщение «Сообщение о неисправности на дисплее». Непрерывный предупреждающий сигнал о движении ворот (при работе с автоматикой и без автоматики) (программирование времени в меню 9). Мигающий предупреждающий сигнал о движении ворот (при работе с автоматикой и без автоматики) (программирование времени в меню 9).	00	6.20
19	Регулировки реле 2 на многофункциональной плате	00 01 02 03	Реле выключено Сообщение «Конечное открытое положение» Сообщение «Конечное закрытое положение» Сообщение «Промежуточное конечное положение (1/2 откр)»	00	6.21

№ меню	Программирование	№ функции	Функция	Заводская настройка	Раздел
19	Регулировки реле 2 на многофункциональной плате	04 05 06 07	Импульсный сигнал при подаче команды «Открыть ворота» или сигнал «Требование въезда». Сообщение «Сообщение о неисправности на дисплее». Непрерывный предупреждающий сигнал о движении ворот (при работе с автоматикой и без автоматики) (программирование времени в меню 9). Мигающий предупреждающий сигнал о движении ворот (при работе с автоматикой и без автоматики) (программирование времени в меню 9).		6.21
20	Программирование режимов работы	00 01 02	Ручной режим. Управление закрытием ворот. Регулирование движения.	00	6.22
21	Контроль тестируемого контакта калитки	00 01	Контроль тестирования отключен. Контроль тестирования включен. - При отрицательном результате тестирования движение ворот невозможно и посылается сообщение о неисправности № 16.	00	6.23
22	Обучение конечному положению по команде установки RWA				6.24
99	Возврат данных в первоначальное состояние	00 01 02 03 04 05	Никаких изменений. Возврат первоначальных значений периодичности технического обслуживания. Запись неисправностей в память Возврат значений меню в состояние заводской регулировки, начиная с меню программы 8. Возврат значений меню в состояние заводской регулировки, все меню программы. Стирание промежуточного положения (1/2 откр.).	00	6.25

A/B 460

A/B 460

TR25E031-B